



Глава 1. Меры предосторожности	3
Авторские права и ограничение ответственности	4
Введение G-scan2	6
Предупреждения по безопасности и предостережения	7
Защита окружающей среды	10
Глава 2. Начало работы с G-scan	11
Спецификация	12
Части и компоненты	14
Информация по главному модулю	23
Подача питания на G-scan2	24
Индикаторы зарядки	30
Подключение к автомобилю	32
Замена заднего модуля	33
Глава 3. G-scan Базовые функции	35
Основное меню и инструменты	36

Краткая инструкция пользователя	39
Конфигурация	40
Дополнительные функции	49
Обновение через Интернет	65
Управление питанием	70
Запись данных	71
OBD-II	76
Диагностика автомобилей	81
Диагностические функции	82
Выбор Производителя	97
Японские автомобили	100
Корейские автомобили	106
Измерения	120

Функции осциллографа

	121
Функция мультиметра	137
Функция симуляции	143
Избранное	147
Блокировка системы G-scan2	151
Глава 4. G-scan2 Программа для РС	157
Установка и удаление	158
Главное меню	165
Обновление программы Он-лайн	167
Обновление программы Офф-лайн	175
Просмотр данных	177
Конфигураци программы для РС	185
Настройка сетевого принтера	190
Глава 5. Приложение	192
Ограниченная гарантия на G-scan	102
Утилизация прибора	193





1.1 Авторские права и ограничение ответственности



Меры предосторожности

Благодарим Вас за приобретение сканера G-Scan2, произведенного компанией GIT(Global Information Technology Co., Ltd).

В этой Инструкции Вы найдете всю необходимую информацию по использованию сканера. Мы рекомендуем Вам обязательно прочитать ее и ознакомиться со всеми функциями сканера перед началом использования G-Scan для использования всех возможностей сканера.

Уведомление об авторских правах

• Программное обеспечение G-scan и G-scan2 принадлежат GIT Co., Ltd. Все права защищены. Манипуляции с файлами, де-компиляция, разборка, реверс-инжиниринг, изменения, использование в качестве справочного материала для разработки продукта с аналогичными возможностями и распространение в любой форме без предварительного письменного согласия GIT Co., Ltd запрещено.

• Компания GIT владеет интеллектуальной собственностью, включая, но не ограничиваясь патентами, торговыми марками и авторскими правами, которые находятся в данной Инструкции. Ни одна из частей этой Инструкции не может быть сфотографирована, воспроизведена или переведена на другой язык без предварительного письменного уведомления GIT. Приобретение данной Инструкции не может быть рассмотрено, как передача прав на интеллектуальную собственность компании GiT, которая содержится в данной Инструкции.

Уведомление об авторских правах

• Начав использовать этот продукт, Вы признаете, что продукт предоставляется "как есть" и "с возможными неисправностями, дефектами и ошибками", и что любое его использование осуществляется на Ваш страх и риск. Даже при условии, что продукт был тщательно протестирован и проверен GIT Co., Ltd. не могут гарантировать, что он будет работать правильно, как предполагалось с каждой системой в каждом транспортном средстве. GIT Co., Ltd. будет делать все возможное, чтобы исправить любые ошибки, привнести усовершенствования продукта, но мы отказываемся от любой ответственности за повреждения автомобиля и пользователя.

- GIT Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в содержание этой Инструкции для технических и нетехнических продуктов без предварительного уведомления. Они могут в себя включать графическое изображение, карты покрытия, поддерживаемые функции и возможности. Оборудование также может быть модифицировано, изменено или переработано и может отличаться от описания и иллюстраций изображенных в данном руководстве.
- G-scan2 изначально не предназначен для отображения эмблем или товарных знаков производителей автомобилей в меню, чтобы не вызвать нарушения прав интеллектуальной собственности производителей автомобилей. Поэтому GIT Co., Ltd выступает против любой попытки изменить или исправить программное обеспечение для отоброжения эмблем и торговых марок производителей автомобилей на экране G-SCAN.



1.2. Введение G-scan2



Меры предосторожности

АА-1-2. Введение G-scan2

Функциональность

G-Scan2 предназначен для максимально эффективной работы, помогая пользователям в полной мере использовать диагностические и измерительные функции с дружественным интерфейсом и интуитивно понятными функциями

Продвинутый интерфейс сенсорного экрана

Сенсорный экран обеспечивает простой и интуитивно понятный выбор меню или нужной функции прямо с экрана, без необходимости использования нажатия кнопок

7.0" Цветной TFT LCD экран

Крупный 7" TFT LCD экран обеспечивает удобство чтения графической и текстовой информации и обладает удобным пользовательским интерфейсом для лучшего представления диагностической информации

Возможность расширения через USB порт

Стандартный USB порт позволяет подключать новые диагностических устройства, которые будут разработаны в будущем

Беспроводная связь (WLAN)

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет обновлять программного обеспечения по беспроводной сети Интернет и использовать сетевые принтеры для прямой печати

Большой объем SD карты

Большая объем карты SD позволяет вместить диагностические программы и данные, и предлагает достаточно места для собственных баз данных пользователей и сохранения данных

Батарея 2100mA

Аккумуляторная батарея позволяет использовать функции измерений без внешнего источника питания и диагностические функции, при которых необходим запуск двигателя



1.3. Безопасность



Меры предосторожности

В этом разделе собраны предупреждения, связанные с безопасностью работы со сканером, а также правильным использованием сканера. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с этим разделом перед тем, как начать использовать сканер, соблюдая все описанные тут правила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если пользователь использует сканер не по назначению, то возможно получение пользователем травмы, связанной с воспламенением или электрическим ударом. Пользователь сканера должен всегда помнить о правилах безопасного использования сканера G-Scan2, как это описано в настоящей Инструкции.

- Используйте G-Scan только по прямому назначению.
- Всегда храните G-Scan при комнатной температуре, если не используете его.
- Работайте со сканером G-Scan в безопасной зоне так, чтобы сканер не попал под движущиеся или опасные компоненты автомобиля.
- Используйте только те кабели, которые поставляются GIT для подачи питания на сканер от внешнего источника. GIT не несет ответственности за ущерб, причиненный по причине использования компонентов или аксессуаров, не одобренных компанией GIT
- Ни в коем случае не разбирайте сканер.
- Во время обновления сканера всегда подключайте его к внешнему источнику питания от сети 220вольт через AC/DC адаптер. Используйте только оригинальный адаптер GIT
- Убедитесь в том, что все кабели плотно соединены друг с другом. Следите за тем, чтобы DLC кабель не отсоеденился во время работы с автомобилем.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по замене аккумуляторной батареи.
- Используйте только оригинальную аккумуляторную батарею.
- Ни в коем случае не разбирайте аккумуляторную батарею.
- Не бросайте аккумуляторную батарею в воду и храните в сухом месте, не допуская проникновения влаги.
- Храните аккумуляторную батарею вдали от огня.
- Не допускайте падения аккумуляторной батареи или ударов по нему. Не протыкайте ее острыми предметами.
- Не кладите аккумуляторную батарею в СВЧ печь или в высоковольтный контейнер.
- В случае дыма, запаха, пизменения формы аккумуляторной батареи немедленно прекратите его использование. Если симптомы появились в процессе зарядки, немедленно извлеките аккумуляторную батарею из сканера.
- Не меняйте полярность аккумуляторной батареи
- Не замыкайте клеммы аккумуляторной батареи между собой
- Не соединяйте напрямую клеммы аккумуляторной батареи с внешним источником питания.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию высокой температуры или прямых солнечных лучей

Предупреждение

Если пользователь не придерживается руководства пользователя, то неправильное использование сканера может привести к серьезной травме.

Пользователь несет полную ответственность за любой (прямой или косвенный) ущерб или убытки, вызванные несоблюдением инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя G-SCAN2.

- Всегда храните сканер G-scan в сухом, защищенном от влаги месте на нескользкой поверхности. Не роняйте основной модуль.
 - Предотвращайте попадание пыли и влаги во время использования сканера, чтобы не допустить электрического удара или воспламенения.
 - Никогда не кладите тяжелые предметы и ручной инструмент на основной модуль.
 - Всегда храните не используемые аксессуары в кейсе.
 - При хранении сканера избегайте следующего:
 - Очень высокую или низкую температуру (См Спецификацию)
 - Очень высокую или низкую влажность (См Спецификацию)
 - Попадания прямых солнечных лучей
 - Следите за тем, чтобы высокая температура двигателя или движущиеся компоненты не повредили провода сканера, когда он находится под капотом автомобиля.
 - Плотно закрутите винты крепления DLC кабеля к корпусу сканера G-Scan2.
 - При подаче питания от аккумулятора автомобиля, проверьте правильность полярности.
 - Никогда не носите сканер G-scan2, держа его за кабель.
 - Избегайте физических ударов или вибраций при переноске сканера G-Scan2.
 - Не вставляйте SD карточку обратной стороной в основной модуль.
 - Используйте только AC/DC сетевой адаптер из комплекта G-Scan для подачи внешнего питания.
 - Хранение аккумуляторной батареи сканера в месте с высокой температурой сократит срок его службы.
 - При попадании жидкости из аккумулятора в глаза, не трите их, а промойте глаза чистой водой. Немедленно обратитесь к врачу.
 - Используйте стилус, который поставляется в комплекте со сканером, для касания экрана. Использование острого предмета может привести к необратимому повреждению пленки дисплея или самого дисплей.
 - Следите, что бы вода или брызги не попали на дисплей сканера.
 - Жидкие кристаллы могут вытекать из разбитого дисплея. Не касайтесь экрана, если он разбит. Следите, чтобы жидкие кристаллы из дисплея не попали в рот или глаза. Если они попали на кожу, немедленно промойте кожу водой с мылом.
 - Используйте мягкую тряпочку и спирт для очистки дисплея.
 - Не используйте другие летучие жидкости для протирки дисплея, кроме спирта.
 - Калибруйте экран, если точка касания на экране не соответствует заданным координатам. Если сканер не используется продолжительное время, дисплей необходимо калибровать.



1.4. Защита окружающей среды



Меры предосторожности

АА-1-4. Защита окружающей среды

По окончании срока службы сканера, его необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации электронных приборов, установленных в каждой стране или иным процедурам, установленным на территории утилизации местным законом или правилами. Во время утилизации обратите внимание на следующее предупреждение ниже.

Предупреждение Не утилизируйте сканер G-Scan вместе с ежедневным мусором. Возможно, в Вашей стране он должен быть утилизирован специальной службой. Не разрешается утилизация сканера посредством помещение его в землю.





2.1. Спецификация



Начало работы с G-scan2

АА-2-1. Спецификация

Базовый модуль G-scan2

Основная спецификация			
Категория	Спецификация		
		Основная плата	
Процессор	Три процессора	Коммуникационная плата	
		Измерительная плата (Опция)	
	Основная плата: М	NAND Flash 128MB и SD RAM 256MB	
Системная память	Основная плата: М	NAND Flash 32MB и SD RAM 8MB	
	Основная плата: І	NAND Flash 32MB и SD RAM 8MB	
Внешняя память	16GB SD Card		
Экран	7" ТFT LCD (1024 Х 600 точек)		
	Тачскрин		
Устройство ввода	Клавиши Power, Enter и Esc		
	сетыре стрелки, с	рункциональные клавиши F1 ~ F6	
Индикаторы	3 цветовых светодиода		
Звук	зуммер и колонка		
Аккумуляторная батарея	Li-Ion Полимер 2100m Ah 1 ячейка		
Рабочее напряжение	7 ~ 35B DC (10~35B для зарядки)		
Материал корпуса	РС и ABS с резиновым кожухом		
Размеры	230 X 146 X 72 мм (с установленным блоком VMI)		
Bec	Примерно 1300г (с установленным блоком VM)	

Подключения

	1 X USB 2.0 стандартный
Внешние порты	(основной) + 1 X mini USB
	(ведомый)
Модуль Wi-Fi	На плате
BlueTooth	На плате
	1

Питание AC / DC

Входное напряжение	100 ~ 240B AC
Частота	50 / 60 Hz

Модуль VMI (Опция)

Осциллограф

Режим 2 канала

Деление напряжения

 $\pm 400 mV, \pm 800 mV, \pm 2V, \pm 4V, \pm 8V, \pm 20V, \pm 40V, \pm 80V, \pm 200V, \pm 400V$

Режим 4 канала ±4V, ±8V, ±20V, ±40V, ±80V, ±200V, ±400V

10 bit

Вертикальное разрешение

Режим Normal / Peak

Режим сэмплирования

AC/DC

Поддерживается

Деление времени

Режим 2 канала 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1s, 2s, 5s

Режим 4 канала 200 µs, 400 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 1s, 2s, 4s

Цифровое измерение

Напряжение \pm 400 mV, \pm 4V, \pm 40V, \pm 400V / Автоматический выбор диапазона

Сопротивление $1\Omega \sim 10^{M\Omega}$ / Автоматический выбор диапазона

Частота 1Hz ~ 10kHz / Пороговое значение: 2.5±0.5V

Цикл нагрузки 0.1% ~ 99.9% @ 1Hz ~ 100Hz

1.0% ~ 99.0% @ 100Hz ~ 1kHz

3.0% ~ 97.0% @ 1kHz ~ 3kHz

5.0% ~ 95.0% @ 3kHz ~ 5kHz

10.0% ~ 90.0% @ 5kHz ~ 10kHz

Широта пульсации 10µs ~ 1,000ms

Симуляция

Выходное напряжение 1.0 ~ 5.0 V 2.0 Выходная частота 1Hz ~ 999Hz (50% duty)

Управление актуатором диапазон частоты 1Hz ~ 999Hz

Диапазон нагрузки 1% ~ 99% @ 1Hz ~ 99Hz

10% ~ 90% @ 100Hz ~ 999Hz

Широта пульсации переменная



2.2. Части и компоненты



Начало работы с G-scan2

АА-2-2. Части и компоненты

Основные компоненты

Деталь	Номер детали	Описание	Кол -во
	G1FDDMN029 (Синий) G1FDDMN020 (Черный)	Название: Базовый блок G-scan2 Базовый блок G-scan2 с модулем VMI включая батарею и SD Card	1
SD Card	A2MDT2SD16G	Название: SD Card 16GB Включена вбазовый блок Карта памяти содержит ПО и сохраненнные данные	1
	G1FZFCA001	Название: Cable – Кабель DLC Основной кабель для связи базового блока G-can2 и разъема OBD2 автомобиля.	1
	A2MDK1CCRP5	Название: Карт-ридер SD Card USB карт-ридер используется для подключения SD Card к PC. (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления)	1
A CONTRACTOR OF	G1CDDPA008	Название: Адаптер для самодигностики Кабель, используемый для проверки G-SCAN2 и DLC кабеля. Не используйте этот кабель для диагностики	1
PC Utility	G1PZGDP001	Название: СD диск с ПО CD, который содержит утилиту для G-Scan2 и инструкцию пользователя	1

	G1FZDHA001	Название: Кейс Кейс, который содержит базовый блок G-Scan и его части	1
	G1CDDPA013	Название: AC/DC адаптер Преобразователь AC в DC используется для подачи питания к G-SCAN2.	1
	G1CDECA001 (Европа, Корея) G0PDDCN001 (Австралия) G0PDDCN002 (Англия, Малайзия) G1PDDCA002 (Северная Америка)	Название: Шнур питания Шнур питания, используются для AC / DC адаптер Спецификация: IEC 60320 C13	1
	G2SDDCA003	Название: Кабель для АКБ Кабель питания от АКБ используется вместе с кабельем от прикуривателя при подаче питания от аккумулятора автомобиля.	1
	G1PDDCA002	Название: Кабель для Прикуривателя Кабель подачи питания от розетки прикуривателя автомобиля на сканер.	1
G-scan 2	G1FZTZM001	Инструкция Краткое руководство пользователя	

Не станартные адаптеры для Азиатских автомобилей

Деталь	Номер	Описание	Кол -во
ТОҮОТА 17+1РІN Квадратный	G1PZDPA001	Используется для коммуникации со старыми Toyota и Lexus с 17+1 пиновым квадратным коннектором	1
ТОҮОТА 17Р Полукруглый	G1PZFPA002	Используется для коммуникации со старыми Toyota и Lexus с 17- пиновым полукруглым коннектором. Такой же внешний вид, как у переходника 17Р Mazda, не забудьте проверить название на корпусе.	1
HONDA/ACCURA 3P	G1PZFPA003	Используется для коммуникации со старыми Honda и Acura через 3-х или 5-ти пиновый коннектор.	1
MAZDA 17P	G1PZFPA004	Используется для коммуникации со старыми Mazda через 17-пиновый круглый коннектор.	1
SUBARU 9P	G1PZFPA005	Используется для коммуникации со старыми Subaru через 9-пиновый коннектор.	1
MITSUBISHI 12P+16P	G1PZDPA002	Используется для коммуникации со старыми Mitsubishi или Hyundai через 12пиноый или 12+16 пиновый коннектор.	1

Кіа 20Р-тип А	G1FDDPA001	Используется для связи со старыми автомобилями Kia с 20-пиновым коннектором под капотом. Обычно используется для '99 ~ '02 годов	1
Кіа 20Р-тип В	G1FDDPA002	Используется для связи со старыми автомобилями Кіа с 20-пиновым коннектором под капотом. Обычно используется для '03 ~ '05 годов	1
Hyundai и Kia Keyless	G1CDDPA007	Используется для некоторых старых моделей Hyundai и Kia, которые требуют специальный адаптер для кодирования брелока	1
NISSAN 14P	G1PZFPA007	Используется для коммуникации со старыми Nissan или Infiniti с 14- пиновым коннектором.	1
Ssangyong 14P	G2WDDCN006	Используется для коммуникации со старыми Ssangyong с 14 пиновым коннектором под капотом	1
Ssangyong 20P	G2WDDCN007	Используется для коммуникации со старыми Ssangyong с 20 пиновым коннектором под капотом	1



Дополнительные адаптеры для Европейских автомобилей

BMW 20P	G1PZEPA001	Используется для коммуникации со старыми BMW с 20 пиновым круглым коннектором.	1
AUDI / VW 4P			
	G1PZEPA002	Используется для коммуникации со старыми Volkswagen, Audi, Seat и Skoda с коннектором типа 2 X 2 пина.	1
BENZ 38P			
	G1PZEPA012	Используется для коммуникации со старыми Mercedes Benz с 38- пиновым круглым коннектором под капотом.	1

Дополнительные адаптеры для Коммерческих автомобилей

J1939 9-P	G1PZDPA005	Используется для коммуникации с автомобилями поддерживающими протокол SAE J1939	1
Isuzu 20-10-3P	G1PZDPA006	Используется для коммуникации со старыми коммерческими автомобилями Isuzu	1
Универсальный адаптер	G2WDDCN010	Используется для коммуникации с автомобилями, которые не оснащены стандартным адаптером ОВD или не совместимы с адаптерами из комплекта G-SCAN2	1

Hyundai Commercial 16-pin	G2SDDCA029	Используется для большинства коммерческих автомобилей Hyundai и Kia. Такой же как и стандартный разъем OBD2, но другой распиновки. Для отличия выполнен в светло-сером цвете.	1
Hyundai Commercial 4-P CNG	G1GDDPA001	4-контактный круглый разъем используется для коммуникации с автобусами Hyundai на природном газе	1
Kia 6P Connector	G1CDDPA005	Используется для связи со старыми автомобилями Кіа с 6-пиновым коннектором под капотом.	1

Основные компоненты для Измерения

Компоненты поставляются вместе с G-scan2





Дополнительные компоненты для Измерения

Доступны как опция





2.3. Компоненты базового блока



Начало работы с G-scan2

АА-2-3. Компоненты базового блока

Тачскрин и кнопки ввода



Название	Функция
Тачскрин	Пункты меню, графические кнопок или значки напрямую выбираются путем прикосновения к экрану
FI F6	Выполняют различные функции, при нажатии запускается выбранная функция Включение / выключение питания G-Scan2
(d	 1) включение: удерживаите кнопку нажатой в течение 0,5 секунд или дольше 2) Выключение: Удерживайте кнопку нажатой в течение 1-2 секунд 3) При коротком нажатии на кнопку, менее чем 0,5 секунды, G-Scan2 включен и находится в "Режиме ожидания"
<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	Возвращает к предыдущему шагу или отменяет запущенную функцию
	Перемещение курсора вверх, вниз, влево или вправо, чтобы выбрать элемент или функцию в меню Нажатие на левую и правую клавиши одновременно делает фото экрана
ENTER -1	Подтверждение выбора или запуск выбранной функции
ø	Указывает состояние зарядки G-Scan2. Красный: Зарядка, Зеленый: Полностью заряжен, Синий: В "Режиме ожидания»

Сигналы индикатора

Источник питания	Полностью	
	Заряжается	заряжен
Адаптер AC/DC	Индикатор красный	Индикатор зеленый
Кабель DLC	Индикатор красный	Индикатор зеленый
Внутренняя батарея	Индикатор красный	Индикатор зеленый

G-scan2 Конфигурация – Верх



[G-scan2 базовый блок вид сверху]

Название	Описание
DLC D-sub	Для подключения основного DLC кабеля
USB порт	Стандартный USB порт для подключения
Порт для заземления (Зеленый)	Для подключения заземления для Измерений
Канал А (СН-А) (Красный)	СН-А для подключения осциллографического пробника для Измерений
Канал В (СН-В) (Желтый)	CH-В для подключения осциллографического пробника или датчика давления для Измерений
AUX порт (Голубой)	Для подключения датчиков высокого и низкого тока ждя Измерений

G-scan2 Конфигурация – боковая сторона



[G-scan2 базовый блок вид сбоку]

Название	Описание
Кнопка Reset	Сброс G-Scan2 принудительно в случае, когда система зависла и не может быть закрыта правильно из-за сбоя в программе
Mini USB порт	Для подключения кабеля Mini-USB
Слот для SD Card	Разъем для подключения SD Card
Разъем для DC	Разъем для подключения внешнего источника питания



2.4. Питание для G-scan2



Начало работы с G-scan2

АА-2-4. Питание для G-scan2

Питание G-scan2 может получить из 4-х различных источников:

- от диагностического разъема
- от розетки прикуривателя
- от АКБ автомобиля
- от AC/DC адаптера



[Источники питания для G-scan2]

От диагностического разъема

- 1. Подключите основной кабель G-Scan2 к диагностическому разъему автомобиля. При необходимости подключите соответствующий разъем из комплекта.
- 2. Поверните ключ зажигания в положение ACC или ON и питание подастся на G-Scan2. Питание подается через диагностический разъем даже когда зажиганиу выключено. Однако, обратите внимание, что зажигатние обязательно должно быть включено для диагностики автомобиля.
- 3. На все разъемы OBD-2 / EOBD обязательно должно подаваться питание.
- 4. Диагностический разъем OBD рекомендуется размещать в пределах 1 метра от места водителя. Он, обычно, находится под приборной панелью. Тем не менее, надо помнить, что есть и исключения.

От розетки прикуривателя

- 1. Подключите кабель питания от прикуривателя к G-Scan2 в DC входное гнездо.
- 2. Другую сторону разъема кабеля вставьте в гнездо прикуривателя автомобиля.
- 3. Поверните ключ зажигания в положение АСС или ON,и питание начнет подаваться на G-Scan2. В случае использования питания от прикуривателя, питание в момент прокрутки стартером теряется, вызывая отключение G-Scan2, если внутренняя батарея разряжена или не установлена. Рекомендуется использовать другой источник питания, если аккумуляторная батарея не заряжена или батарейный блок не установлен в G-Scan2.

От АКБ автомобиля

- 1. Подключите кабель питания от прикуривателя к G-Scan2 в DC входное гнездо.
- 2. Подключите кабель АКБ с зажимами к кабелю питания от розетки прикуривателя.
- Обратите внимание на соблюдение полярности, красный зажим прикрепляется к плюсовой клемме АКБ, черный — к минусовой. Соблюдая правильную полярность, подключите зажим Красного цвета к (+) клемме АКБ автомобиля, а Черный к (-) клемме.
- 4. Питание будет подано на G-Scan2.



Никогда не подключайте кабель питания АКБ обратной полярностью. Это может привести к серьезному повреждения прибора.

От розетки 220В

- 1. Подключите кабель питания AC/DC адаптера к G-Scan2 в DC входное гнездо.
- 2. Подключите провод питания к адаптеру AC/DC
- 3. Питание подастся на G-Scan2

Внимание

Убедитесь, что используете AC/DC адаптер, который поставляется вместе с G-Scan2. Ущерб от использования несанкционированных AC/DC адаптеров не подлежит гарантийному устранению.

Включение G-scan2

Удерживайте кнопку POWER нажатой в течение 0,5 секунд или дольше для включения Gscan2.

Светодиодный индикатор загорается синим светом и гаснет вскоре после этого, G-Scan2 начинает процесс загрузки. После загрузки появляется основное меню.

Выключение G-scan2

Удерживайте кнопку POWER нажатой в течение 1-2 секунд для выключения прибора На экране появляется изображение "The system is shutting down" (система завершает работу), светодиодный индикатор загорается ненадолго синем светом и G-Scan2 выключается полностью.

Включение Режима «Ожидания» G-scan2

Запрос "Режима ожидания" появляется при коротком нажатии кнопки POWER, как показано ниже:



Подождите, пока таймер дойдет до нуля, тогда G-Scan2 перейдет в "Режим ожидания". В режиме ожидания, G-Scan2 пребывает до нажатия любой клавиши. При нажатии любой клавиши или тачскрина, мгновенно возобновляется работа прибора, минуя стадию загрузки. Выберите "Power OFF", чтобы включить G-Scan2 полностью.

В случае непреднамеренного нажатия кнопки POWER или случайного нажатия, выберите "CANCEL".



2.5. Аккумуляторная батарея



Начало работы с G-scan2

АА-2-5. Аккумуляторная батарея

G-Scan2 оснащен Li-Ion аккумуляторной батареей в качестве основного источника питания, и это позволяет устройству работать в нормальном режиме, в случаях когда источник внешнего питания теряется. Тем не менее, всегда рекомендуется использовать питание от автомобиля для стабильной связи при диагностике.

- 1. Подключите в гнездо питания адаптер AC/DC для G-Scan2.
- 2. Подключите вилку адаптера AC/DC к розетке переменного тока.

3. Светодиодный индикатор загорается красным при зарядке аккумулятора. При полной зарядке светодиод загорается зеленым.

Зарядка	Зарядка закончена
Горит красный	Горит зеленый
диод	диод

Предупреждение

Проверяйте статус значка индикатора батареи в углу экрана при работе с G-Scan2, когда на его батарею не подается внешнее питание.

Немедленно зарядите батарею путем подачи внешнего питания, когда батарея будет отображаться иконкой с низким зарядом, в противном случае G-Scan2 автоматически выключится.

Замена аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея является расходным материалом, состояние которой ухудшается в связи с неоднократными циклами перезарядки и ее замена рекомендуется при понижении эффективности работы

Откройте заднюю крышку аккумуляторной батареи и извлеките ее подняв вверх.

Вставьте новую аккумуляторную батарею на место и закройте крышку.



[Замена аккумуляторной батареи]



2.6. Подключение к автомобилю



Начало работы с G-scan2

АА-2-6. Подключение к автомобилю

Подключение основного кабеля DLC к основному блоку

Подключите Главный кабель к D-Sub разъему сканера и закрепите кабель с помощью двух основных винтов, а также двух вертикальных. Не применяйте силу при завинчивании.



Предупреждение

Не держите сканер при переноске за основной кабель. Обязательно держите его за основаной модуль или ручной ремешок



Подключение к автомобилю

Подключите основной кабель DLC, подключенный к G-Scan2, к диагностическому разъему автомобиля.

Поскольку на старых и коммерческих автомобилях могут быть ипользованы не стандартный тип диагностического разъема (OBD/EOBD), в таких случаях, подключите соответствующий адаптер, а затем подключить его к разъему автомобиля.



2.7. Замена заднего модуля



Знакомство с G-scan2

АА-2-7. Замена заднего модуля
G-scan2 замена заднего модуля

G-Scan2 поставляется с модулем VMI (задняя часть), который дает возможность измерения, включая осциллограф, цифровой мультиметр и симуляцию.

Снятие
 Откройте защелки с обеих сторон, нажимая на них сбоку
 Открывая петли защелок вы высвобождаете задний модуль
 Снимите задний модуль с основного блока, осторожно подняв его



[Снятие заднего модуля]

2. Установка

Установите задний модуль, правильно выравнив его по месту Зафиксируйте задний модуль, слегка нажав центральную часть Повернув защелки закройте их с обеих сторон



[Установка заднего модуля]

G-scan 2





1. Основное меню и инструменты



Базвые функции G-scan2

АА-3-1. Основное меню и инструменты

Главное меню, как показано ниже появляется, когда G-SCAN 2 включен. Пожалуйста, обратитесь к информации об основных пунктах меню и функций, предусмотренных в этой главе для дальнейшего использования сканреа G-Scan2

Main menu

Основное меню G-Scan2 состоит из 4 секций (заголовок, дополнительные функции, основные функции и нижняя строка).



[4 секции основного меню]

Основное меню - Заголовок

Заголовок отображает различные типы информации и показатели в соответствии с выбранной функцией

Иконка	Название	Описание
I	Состояние батареи	 Отражает состояние батареи Аккумуляторная батарея является расходным материалом, состояние которого ухудшается в течение многократных циклов перезарядки. Зарядка Полностью заряжена Состояние зарядки (запускается при использоании питания от батареи).
4 0 , 4	Громкость	Уровень громкости динамика
(·	Состояние WiFi	Указывает состояние соединения Wi-Fi (WLAN)
12:00 AM	Время	Отображает текущее время
13 Jul 2013	Дата	Отображает текущую дату
	Скриншот	Делает скиншот текущего экрана и сохраняет на карту памяти SD.
L	Назад	Возврат на шаг назад
Â	Основное меню	Возврат в основное меню

G-scan2 Инструкция

Основные функции



[Основные функции]

Иконка	Название	Description
SD C	Запись данных	Доступ к файлам, записанным на карте памяти SD, включая записи данных, сохраненные осциллограммы и скриншоты
Hoeb	OBD-II	Диагностика по стандартам OBD2/EOBD, ISO9141-2, ISO14230 (KWP2000) и ISO15765-4 (CAN-Bus)
	Диагностика	Диагнстика по заводским протоколам, включая Коды ошибок, Текущие параметры, Активации, Информаци о блоках управления и различные специальные функции производителей автомобилей.
	Измерение	Функция измерения, включая осциллограф, цифровой мультиметр и симуляцию.
	Избранное	Открывает папку избранных функций, где часто используемые функции, перечислены и организованы пользователем. Перечисленные функции могут быть использованы без необходимости перемещений по несколькими уровням меню.

Секция дополнительных функций

Включает в себя иконки дополнительных функций, которые можно выбрать непосредственно из главного меню, такие как: Краткое инструкция, Конфигурация и Дополнительно

Иконка	Название	Описание
i	Краткая инструкция	Открывает Краткую Инструкцию, содержащую упрощенную версию. Для более подробной информации обратитесь к инструкции, размещенной на CD.
÷Č;	Конфигурация	Открывает меню конфигурации с информацией о версии программного обеспечения, установке времени и даты, выбора языка, и другие различные установки пользователя.
U	Дополнительно	Вызывает различные дополнительные программы, такие как: "Vehicle Communication Line Check", "Unit Converter", "Calculator", "Special Function Calculator", и т.п.

1. Краткая инструкция

Выбирете "Краткую инструкцию" в главном меню G-SCAN 2 среди иконок дополнительных функций, чтобы посмотреть упрощенную инструкцию для быстрого ознакомления с прибором.







[Краткая инструкция – Сканер]

2. Конфигурация

Выберите "Конфигурация" из «Дополнительных Функций» для проверки версии программы среди иконок дополнительных функций для проверки версии программного обеспечения, создания Wi-Fi подключения, проведения самодиагностики, тестирования клавиатуры или калибровки тачскрина, или изменения различных настроек пользователя, таких как режим ожидания, яркость, звук, информация о пользователях.

2-1. Версия программ

В этой вкладке можно проверить серийный номер G-Scan2, номер версии операционной системы и отдельных диагностических программ.



[G-scan 2 Конфигурация- Версия программ]

2-2. Беспроводные сети

В этом меню можно проверить состояние беспроводной сети. Настройка беспроводной сети можно осуществлять из меню конфигурации Программы для PC (PC Utility).

🖙 🔶 😒		Configuration		
Version	1			
Wi-Fi Netw	ork	• Wi-Fi(00:0B:5D:C1:00:B6)	ON OFF	
Standby Mo	de	C Refresh	Management	
Brightness				
Language		EZDS_G2_TES1		
Sound		PCScanAp5	Ô?	
Date		EZDS_802	Connected â	
User Info		DIRECT-1IML-2160_Wifi	ô ?	
Self Test		U+ACN	ô ?	
Keypad Tes	t	FREE U+zone	2	
Touch Calib	oration		<u> </u>	
Unit	U.	U+zone		
Back	Next			

[G-scan 2 Configuration - Wireless Network Status]

2-3. Настройки Режима ожидания

Автоматическое выключение G-Scan2, когда он находится в Режиме ожидания, можно выбрать из всплывающего меню при питании от внешнего источника или встроенного аккумулятора.



2-4. Яркость экрана

Яркость экрана настраивается в этом меню



2-5. Язык

Выберите нужный язык в списке поддерживаемых языков (если доступно). Обычно английский язык является основным языком, местный язык поддерживается как вторичный.

G-scan2 Инструкция



2-6. Звук

В этом меню можно регулировать громкость звука внутреннего динамика. При выборе самого низкого уровня, звук воспроизводится не будет.



2-7. Дата

В этом меню устанавливается и меняется время и дата.

🕶 🔶 🗢	_	Configuration	e î
Version	1		
Wi-Fi Netwo	ork	• Date	
Standby Mo	de	• Year / Month / Date	
Brightness			
Language			
Sound			
Date			
User Info		· Hour / Minute	
Self Test			
Keypad Test	t		
Touch Calib	ration		
Unit			
Back	Next		

2-8. Информация о пользователе

В этом меню выводится информация о пользователе G-Scan2.

Информация о пользователе может быть просмотрена и изменена в меню конфигурации Программы для PC (PC Utility).

🖙 🔷 📀		Configuration	🖭 🕋
Version Wi-Fi Netw	ork	• Name	
Standby Mo	ode	• Trade name	
Brightness		• Telephone	
Language		• E-mail	
Sound		• Address	
Date			
User Info	Section 1		
Self Test		Save	
Keypad Tes	st 👘		
Touch Calib	oration		
Unit			
Back	Next		

2-9. Самодиагностика

Внимание

В случае, если G-Scan2 не выполненяет свои диагностические функции должным образом, функция Самодиагностики помогает пользователю определить, были ли проблемы со связью вызваны дефектом основного кабеля или сбоя в работе базового блока. (Эта функция не показывает какая часть G-Scan2 неисправна).

Самодиагностика разработана на основе системы "Обратной петли», G-Scan2 отсылает сигналы от базового блока через кабель DLC и самотестирующий адаптер возвращает сигнал обратно в базовый блок. По посылке сигналов с разных каналов и линий, и проверки правильности каждого сигнала при возврате из этой петли связи определяется где возник сбой.

Тест "обратной петли" не поддерживается в некоторых автомобилях с высокоскоростной и низкоскоростной шиной CAN и протоколом SAE J1708.
 Самодиагностика может быть использована только с разъемами OBD-II/EOBD. И не может быть использована на автомобилях с нестандартными разъемами.

Самодиагностика состоит из 2-х шагов: Шаг-А и Шаг-В. Соблюдайте и следуйте инструкциям на экране сканера во время теста.

Адаптер для Самопроверки используется для обоих шагов.

- Шаг-А : Проверка цепей управления связи в основном блоке G-Scan2
- Шаг-В : Проверяет передачу по сигнальной цепи основного кабеля

G-scan2 Инструкция



Внимание



Пожалуйста, не забудьте подключить адаптер для самодиагностики к диагностическому разъему автомобиля перед запуском процесса самодиагностики. Адаптер представляет собой специальный кабель, который используется только для самодиагностики. Никогда не используйте этот адаптер для диагностики автомобилей, так как это может привести к серьезным повреждениям автомобиля и сканера G-Scan2.

2-10. Тест клавиатуры

Кнопки клавиатуры могут быть проверены путем наблюдения за реакцией G-Scan2 при их нажатии. Переключите кнопку "ON/OFF" на экране в положение "ON", чтобы начать проверку клавиатуры.



2-11. Калибровка тачскрина

G-Scan2 может активировать неправильный пункт меню или параметр, если тачскрин не откалиброван должным образом. Тачскрину нужна калибровка, если фактическое положение точки косания не соответствует точке на экране G-Scan2.

А. Выберите "Калибровка тачскрина" в меню Настройки и выберите "Пуск"

🖙 🌗 🤶		Configuration 💷 🕋		
Version Wi-Fi Netwo	ork	Touch Calibration		
Standby Mo	de			
Brightness		Use calibration of touch screen when the location of touch and the location of recognition are not the		
Language		same. To perform a calibration of the touch of the		
Sound				
Date		[Caution] Press the accurate calibration coordinates exactly that		
User Info		is displayed on the screen using the supplied stylus pen.		
Self Test				
Keypad Test	t			
Touch Calibration		Start		
Unit	l			
Back	Next	Ensteinisten ander Steinisten einen Bereinisten einen Bereinisten ander Bereinisten einen Bereinisten ander Ber		

В. Нажмите на центр перекрестия на экране один за другим, как показано ниже.



С. Нажмите в любое место на экране, чтобы завершить процесс. После этого вы увидите сообщение "Калибровка завершена", как показано ниже. Если вы хотите отменить калибровку, подождите 30 секунд, пока таймер обратного отсчета не дойдет до 0.



2-12. Велечины

G-Scan2 показывает значения параметров и единицы измерения так же, как запрограммировано в электронном блоке управления автомобиля. Тем не менее, различные единицы измерения являются предпочтительными, в этом меню можно выбрать предпочтительные варианты отображения.



[По умолчанию единицы измерения запрограммированы в ЭБУ автомобиля]

3. Дополнительно

G-Scan2 предлагает множество полезных функций для удобства пользователя.



[Дополнительные функции]

3-1. Проверка линии связи

Электронные системы управления, установленные в автомобилях, разработаны в соответствии с конкретными протоколами связи, а также электронные блоки управления взаимодействуют с G-Scan2 на основе протокола, через диагностический разъем, в основном через OBD2.

₽ ♦ ?	Communication Line Inspection
O	High Speed CAN
0	Middle Speed CAN
	Low Speed CAN
O	Single CAN
	J1850 (PWM)

Эта функция помогает пользователю выяснить, происходит ли обмен данными между электроннми блоками управления автомобиля должным образом или нет, при помощи индикации лампы включения-выключения, которое присходит при изменении напряжения на контактах диагностического разъема.

Тест поддерживает 5 типов протоколов связи, включая высокоскоростной, среднескоростной , низкоскоростной и одно проводной CAN, а также SAE J1850 (PWM).

Такая же процедура применяется для всех протоколов. Поэтому обратитесь к следующему примеру, основанному на тестировании высокоскоростной шины CAN, при тестировании других протоколов связи процедура будет аналогичная.

А. Прочтите 'Уведомление' всплывающие на экране и выберите "ОК", чтобы продолжить.

В соответствии с инструкцией, убедитесь, что зажигание включено



разъеме. Однако, иногда линии связи могут использовать отличные от стандартного контакты разъема OBD2/EBOD из-за специфического дизайна производителей автомобилей.

Пожалуйста, обратитесь к электросхемам автомобиля и проверьте контакты линий связи, если функция завершается ошибкой из-за отсутствия входного сигнала. Если линии связи находятся на других контактах разъема, выберите кнопку "Конфигурация" в правом нижнем углу, и измените соответствующие настройки.

В. Выберите "ОК", когда в разъеме OBD2 на указанных номерах контактов передаются данные "Световые Индикаторы" включаются.



Когда загорается "Световой Индикатор" это указывает, что в настоящее время изменяется напряжение в используемой линии связи, как показано ниже.



Если лампочки не мигают, проверьте, что зажигание включено и контакты разъема OBD2 указаны верно, а затем проверьте цепь более внимательно.

Эта функция предлагает возможность проверки связи системы управления автомобиля лишь косвенно. Обратите внимание, что результат этой функции может отличаться от прямого считывания из линий связи, потому что эта функция не измеряет напряжение на линии связи, а лишь косвенно определяетколебания напряжения через OBD2 разъем.

Кроме того, мигание индикатора просто указывает, что сигналы связи обнаруживаются, и не сообщает об их «правильности» или нет, мигание - лишь визуальное обозначение наличия сигнала.

Выберите "Подсказки", чтобы получить дополнительную информацию о функции, как показано ниже.



[Проверка линии связиавтомобиля - Подсказки]



54

C. В соответствии со стандартом CAN шины, по умолчанию, высокоскоростная шина использует для связи контакт №6, низкоскоростная шина использует для связи контакт №14 разъема OBD2.

Если автомобиль не соответствует стандарту, фактические линиям связи могут использовать другие контакты разъема, выберите «Настройки» и измените настройки соответствующим образом.





[Настройки изменены: низкоскоростнаяшина CAN на 15 контакте]



D. Интерактивное меню для изменения настроек появляется, когда нажата кнопка "Конфигурация", как показано ниже. Выберите "High Line", чтобы выбрать контакт, предназначенный для высокоскоростной линии связи.



Когда назначение контактов будет завершено, выберите «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

3-2. Перевод величин

Это дополнительная функция, используется для преобразования длины, веса, объема, давления, скорости и температуры в различные единицы измерения.

œ ♦ ?		Unit Co	onverter		
Length	Weight	Volume	Pressure	Velocity	Temp.
	mm cm m km		inch ft yd mile		3 9 5 6 2 3 . X
					Clear

[Меню перевода величин]



[Перевод велечин – Давление 10 bar в различных единицах измерения]

3-3. Калькулятор

Это дополнительная функция работает как простой калькулятор



[Калькулятор]

Отличием от обычного калькулятора является то, что вы можете вводить длинные формулы.



3-4. Специальные функции калькулятора

Это дополнение, которое предоставляет набор функций, которые часто используются в автосервисах, в том числе закон Ома, параллельное сопротивление, частота / скважность, расстояние за оборот и расчет процентов



А. Закон Ома

Эта функция позволяет получить необходимое значение из введенных данных (сила тока, напряжение, сопротивление и мощность) в соответствии с законом Ома.



а. Сила тока

Введите любые два известных значения: напряжения, сопротивления или мощности и сила тока будет рассчитана автоматически.



[Пример. Расчет силы тока]

b. Сопротивление

Введите любые два известных значения: напряжения, силы тока или мощности и сопротивление будет рассчитано автоматически.



[Пример. Расчет сопротивления]

- с. Напряжение
 - Введите любые два известных значения: сопротивления, силы тока или мощности и напряжение будет рассчитано автоматически.



[Пример. Расчет напряжения]

d. Мощность

Введите любые два известных значения: напряжения, сопротивления или силы тока и мощностьбудет рассчитано автоматически.



[Пример. Расчет мощности]

G-scan2 Инструкция

В. Параллельное сопротивление

Эта функция позволяет пользователю вычислить суммарное сопротивление всех резисторов, соединенных в цепи параллельно.

Функция параллельного сопротивления рассчитывает общее значение сопротивления при вводе значений до 4 резисторов, если резисторы имеют разные сопротивления и соединены параллельно. Если резисторов больше чем 5, пожалуйста, получите результат общего параллельного сопротивления первых 4 резисторов, а затем введите этот результат и оставщиеся значения сопротивления, чтобы получить окончательный результат.



[Параллельное сопротивление – ввод отдельных значений сопротивления]

Если резисторы имеют одинаковое значение сопротивления, введите значение и укажите количество резисторов для расчета общего сопротивления.



[Параллельное сопротивление – резисторы с одним и тем же сопротивлением]

С. Частота и скважность

Эта функция позволяет пользователю вычислить продолжительность одного цикла в зависимости от частоты и скважности. Если частота означает "число срабатываний в секунду", то эта функция преобразует его в "продолжительность каждого срабатывания».



[Частота и периодичность. Пример продолжительности цикла]



D. Расстояние за оборот

Эта функция используется для расчета пройденного расстояния за один оборот шины, в зависимости от ее ширины, высоты профиля и внутреннего диаметра, которые можно найти на ее боковине.

<u>205</u> / Ширина	<u>60</u> R <u>15</u> Высота профиля диамет	іний р	
🔤 📣 🔶	Tire Distance per Rotation		
The second	Width 205 mm Aspect 60 % Diameter 15 inch ▲ Please input all items for calculation. mce / rotation 1.96878 m	7 8 4 5 1 2 0 .	9 6 3
Help			Clear

[Расстояние за один оборот колеса]

Е. Расчет процентов

This function calculates the one out of the other two input variables among Total Value, Percentage and Partial Value.

Эта функция вычисляет значение на основании двух других введенных значений, среди: целого значения, его части и процентов.



[Расчет процентов]

	Percentage		
A	B 35 X 100 = Rato %	7 8 4 5	9
	Please input two known values. Result 46.67	0.	3
Help			Clear
📼 🌢 🔶	Percentage		💷 主 👘
Ą	B Value(D) 236 X 100 = 80 %	7 8 4 5	9
	B Part Value(5) 236 X 100 = 80 % Pease input two known values. Result 188.8	7 8 4 5 1 2 0 .	9 6 3 4

Нижнее меню

Нижнее меню включает в себя кнопки для обновления через Интернет и управления питанием.



[Нижнее меню]

Иконка	Название	Описание
UPDATE	Обновление через Интернет	Активация функции Быстрого обновления через Интернет G-scan2 должен быть зарегистрирован на сервере GIT перед использованием этой функции и подключен к Интренет через сеть Wi-Fi. Программное обеспечение для одной марки может быть загружен через функцию быстрого обновления. Для обновления нескольких марок рекомендуется использовать Программу для PC (PC Utility).
C	Управление питанием	Выключатель режима готовности после 5 секунд

1. Обновление через Интернет

G-Scan2 обновление программного обеспечения выпускаются каждые 3 месяца, а незначительные изменения могут происходить по мере необходимости, в ответ на пожелания пользователей. G-Scan2 нуждается в регулярном обновлении своего программного обеспечения, чтобы добавлялись новые возможности, расширялся охват по маркам, моделям и функциям, а также улучшалась работа прибора.

Обновление G-scan2 можно сделать двумя способами:

- Скачать напрямую в прибор через Wi-Fi
- Скачать через программу для PC (PC Utility)

1. Обновление напрямую через сеть Wi-Fi

Использование установленного модуля Wi-Fi в G-Scan2 поможет получить доступ к серверу обновлений GIT непосредственно через Интернет, проверять доступные обновления и выбирать и загружать файлы обновлений. Все эти операции могут быть сделаны на базовом блоке G-Scan2.

A. Убедитесь, что G-Scan2 подключен к интернету через сеть Wi-Fi. Выберите значок Обновление через Интернет в левом нижнем углу главного меню, функция обновления через Интернет запустится.



В. Проверить наличие новых обновлений.

Значок "NEW" означает, что новое обновление доступно для данной марки.

□●	SoftwareUpda	🖭 🛍 🏠	
Update History		Until 23.11.2013	Request for Extension
Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01	81.2
AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN	13.01.01.01	13.04.01.01 -	13.9
MERCEDES BENZ	13.01.01.01	13.04.01.01 👻	29.0
BMW/MINI	13.04.01.01	13.04.01.01 -	31.6
CHERY	13.04.01.01	13.04.01.01 👻	3.2
CHEVROLET/GMDAEWOO	13.04.01.01	13.04.01.01 -	44.8
CHRYSLER/DODGE/JEEP	13.04.01.01	13.04.01.01 -	7.7
DAIHATSU	13.04.01.01	13.04.01.01 -	4.7
DEMO	13.04.01.01	13.04.01.01 👻	2.5
Update Close			

Если срок подписки на обновление истек, модели производителей не будут перечислены.

В этом случае, проверьте дату окончания подписки представленную в верхней правой части экрана и обратитесь к местному дистрибьютору для возобновления или продления подписки на обновления G-Scan2. Или, просто выберите "Запрос о продлении" кнопку в правом верхнем углу, заполните всплывающее окно вашей контактной информацией и выберите "Подтвердить", запрос будет выслан на местного дистрибьютора автоматически.

≝●奈	SoftwareUpdate(Online) 🛛 🔛 🕇 🖍					
Update History	Request for Extension Request for Extension					
Maker	For update subscription and support, please contact your Size(MB)					
MainProgram1	81.2					
AUDI/SEAT/SKODA/VOL WAGEN	Name 13.9					
MERCEDES BENZ	Contact 29.0					
BMW/MINI	Email Address 31.6					
CHERY	Workshop 3.2 -					
CHEVROLET/GMDAEWO	Address 44.8					
CHR 0 1 2 DAII 5 6 7 DEM - ()	3 4 qwertyuiop 8 9 asdfghjkl • zxcvbnmuTab					
Update Clo	se s					

Сервер предлагает на выбор несколько версий для каждого производителя, поэтому Вы можете также выбрать старую версию, на случай, если новая версия вас не устраивает.

□●	SoftwareUpda		
Update History		Until 23.11.2013	Request for Extension
Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01	81.2
AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN	13.01.01.01	13.04.01.01 -	13.9
MERCEDES BENZ	13.01.01.01	13.04.01.01 👻	29.0
BMW/MINI	13.04.01.01	13.04.01.01	31.6
CHERY	13.04.01.01	Uninstall	3.2
CHEVROLET/GMDAEWOO	13.04.01.01	13.04.01.01 -	44.8
CHRYSLER/DODGE/JEEP	13.04.01.01	13.04.01.01 -	7.7
DAIHATSU	13.04.01.01	13.04.01.01 -	4.7
DEMO	13.04.01.01	13.04.01.01 -	2.5
Update Close			

С. Выберите производителя, отметив его галочкой.

□●?	SoftwareUpda		
Update History		Until 23.11.2013	Request for Extension
Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01	81.2
AUDI/SEAT/SKODA/VOLKS WAGEN	13.04.01.01	13.01.01.01 -	13.9
MERCEDES BENZ	13.01.01.01	13.04.01.01 -	29.0
BMW/MINI	13.04.01.01	13.04.01.01 -	31.6
CHERY	13.04.01.01	13.04.01.01 -	3.2
CHEVROLET/GMDAEWOO	13.04.01.01	13.04.01.01 -	44.8
CHRYSLER/DODGE/JEEP	13.04.01.01	13.04.01.01 -	7.7
DAIHATSU	13.04.01.01	13.04.01.01 -	4.7
DEMO	13.04.01.01	13.04.01.01 -	2.5
Update Close			

D. Хотя G-Scan2 работает на новейшей системе Windows CE, по сравнению с системами для ПК, он показывает относительно ограниченную стабильность и производительность при проведении сложных операций, таких как загрузка, извлечение, удаление и копирование файлов большого размера.

Прямая загрузка через Wi-Fi разрешена для скачивания программы по одну марку автомобиля за один раз, а когда выбирается 2-й производитель в меню, появляется предупреждающее сообщение, как показано ниже.

Пожалуйста, воспользуйтесь Программой для ПК (PC Utility), когда делаете он-лайн обновление программ более 2 производителей.

₽ ♦ ?	SoftwareUpdate(Online)					ñ
Update History	Until 23.11.2013			Request for Extension		
Maker		SD Card Version	Update	Version	Size(MB)	
MainProgram1	Undat	e(Online)		81.2		
AUDI/SEAT/SKODA/VOI WAGEN	Due	Due to Windows PC operating system stability and speed we strongly			13.9	
MERCEDES BENZ	stabi				29.0	
BMW/MINI	recommend using the PC Utility program when doing on-line updates and two or more vehicle brands have			31.6		
CHERY				3.2	-	
CHEVROLET/GMDAEW	been	been selected			44.8	▼
CHRYSLER/DODGE/JEI		Confi	rm		7.7	
DAIHATSU		13.04.01.01	13.04.0	1.01 🗸 🗸	4.7	¥
DEMO		13.04.01.01	13.04.0	1.01 🗸 🗸	2.5	-
Update Clo	se					

E. Нажмите кнопку "Обновить" в левом нижнем углу, затем G-Scan2 начнет загружать выбранные файлы с сервера. Обновление состоит из 4 шагов - загрузка, удаление, копирование и проверка, ход процесса обновления показан ниже.

₽ ♦?	SoftwareUpdat		Â		
Update History	Until 23.11.2013			Request for Extension	
Maker	SD Card Version	Update Versio	n	Size(MB)	
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01		49.2	
AUDI/SEAT/SKODA/VOLKS AGEN	Update(Online)			10.3	
MERCEDES BENZ	Completed			19.4	
MINI BMW/MINI				19.7	
CHERY	4/4			3.2	
CHEVROLET/GMDAEWOO	Close		-	44.7	▼
CHRYSLER/DODGE/JEEP	13.04.01.01	13.04.01.01	-	7.7	
DAIHATSU	13.04.01.01	13.04.01.01	-	4.0	¥
DEMO	13.04.01.01	13.04.01.01	-	2.5	•
Update Close					

F. Нажмите кнопку "Закрыть" когда обновления программного обеспечения будет завершено.

В большинстве случаев G-Scan2 необходимо перезапустить, чтобы новые обновления вступили в силу.

Нажмите кнопку "Подтвердить", чтобы G-Scan2 перезагрузил свою систему.

₽ ♥?	SoftwareUpdate(Online)				💷 主	Â
Update History	Until 23.11.2013			Request for Extension		
Maker		SD Card Version	Update Ve	ersion	Size(MB)	
MainProgram1		13.04.01.01	13.04.01.0)1	49.2	
AUDI/SEAT/SKODA/VOL AGEN	Upd	Update(Online)			10.3	
MERCEDES BENZ	G-s	G-scan restarts because the major system files have been modified.			19.4	
BMW/MINI	sys				19.7	
CHERY					3.2	
CHEVROLET/GMDAEWO					44.7	▼
CHRYSLER/DODGE/JEEP		13.04.01.01 13.04.01.01)1 🚽	7.7	
DAIHATSU		13.04.01.01 13.04.01.01			4.0	¥
DEMO		13.04.01.01	13.04.01.0)1 🚽	2.5	-
Update Clo	se					

2. Обновление через Программу для ПК (PC Utility)

В случае, если сеть Wi-Fi недоступна или загружается более двух файлов обновлений требуется Программа для ПК.

Пожалуйста, обратитесь к 4-ой главе данного руководства G-Scan2 для более подробной информации.

G-scan2 Инструкция



2. Управление питанием

Выбор этой кнопки работает в основном так же, как нажатие кнопки [POWER]. При нажатии этой кнопки откроется окно, предлагающее на выбор - Режим сна или полного выключения питания.



Кнопка выбора ждущего режима, переводит G-Scan2 в режим ожидания, это позволяет нажатием клавиши или экрана, запустить G-Scan2 без загрузки.

Выберите кнопку выключения питания, чтобы включить G-Scan2 полностью. Посдле нажатия кнопки [Power] G-Scan2 совершит полный цикл загрузки


2. Запись данных



Основные функции G-scan2

АА-3-2. Запись данных

Функция Записи данных

При выборе этой функции будут загружены сохраненные снимки экранов, записанные данные и осциллограмы для просмотра.

Выбирите "Запись данных" в основном меню и нажмите ENTER (или дважды нажмите на экране).



Тип данных

При выборе Записанных данных в главном меню откроется список файлов, содержащихся на карте SD прибора G-Scan2.

Тип записанных данных указан в правой части экрана.

- Изображение: Сохраненные снимки экранов.
- Датчики: Файлы Записи данных сохраненные с помощью функции диагностики..
- Осциллограммы: Воспроизведение файла с осцилограммой, сохраненного с помощью измерительной функции

◆ ?	RECORDED DATA					
	Nan	e			Туре	
DEMO_Test C	ar_Passenger Car_TCCS(E	ngineAT)_20130424_163	6029	Scope	
ScreenCapture	_20130424_162959				Image	*
DEMO_Test C	ar_Passenger Car_TCCS(E	ngine A	T)_20130424_04	1629	Sensor	
ScreenCapture	_20130424_155022				Image	
ScreenCapture	_20130424_154827				Image	
ScreenCapture_20130424_144613						
ScreenCapture_20130424_144603					Image	¥
ScreenCapture_20130424_144550						-
Run	Name 👻 Typ	e 🔻			Delete	

Просмотор Изображения

Выберите тип файла «Изображение» и нажмите кнопку "Запуск" в нижней части экрана. Когда Изображение активировано, вы можете просмотреть его, для перехода к следующему или предыдущему изображению, содержащимуся на карте SD, нажмите стрелку вправо или влево.



Просмотр Записанных данных

1. Текстовый режим

Выберите тип файла "Датчик" и нажмите кнопку "Запуск" для просмотра записанных данных в цифровом или графическом виде, как показано ниже..

Flight Science Flight	Flight Record Review					
Item(1/130)		Value	Unit	Min	Max	_
Check Engine Lamp		ON				
F/B Execution Status B1		******		-	-	
Engine Load Value		10.6	%	10.6	10.6	
Engine Coolant Temperature		58	'C	58	58	
Air Fuel Ratio F/B Value B1		-37.5	%	-37.5	-37.5	
Air Fuel Ratio F/B Learning B1		32.8	%	32.8	32.8	
Engine RPM		8257	rpm	8257	8257	
Vehicle Speed		22	km/h	22	22	
Ignition Timing (#1)		47.0	1	47.0	47.0	*
Intake Air Temperature		21	'C	21	21	
<b ↓ ► / ■			Grap	h	Select Ite	

Кнопки управления

📼 📣 🔶 🛛 Fligh	eview				ñ	
Item(1/130)		Value	Unit	Min	Max	
Check Engine Lamp		ON				
F/B Execution Status B1		******		-	-	\$
Engine Load Value		10.6	%	10.6	10.6	
Engine Coolant Temperature		58	'C	58	58	
Air Fuel Ratio F/B Value B1		-37.5	%	-37.5	-37.5	
Air Fuel Ratio F/B Learning B1		32.8	%	32.8	32.8	
Engine RPM		8257	rpm	8257	8257	
Vehicle Speed		22	km/h	22	22	
Ignition Timing (#1)		47.0	1	47.0	47.0	₹
Intake Air Temperature		21	'C	21	21	-
<b ■ ► / ■			Grap	h	Select Ite	

Перемотка записи вперед и назад

Graph

Переход в графический режим отображения

2. Графический режим

🖙 📣 🛜 Flight Record Review		ñ
AYANA ALAAYAYA NA ALAAYA A	ON	
P/b Execution status B1		

	MAX : 98.4	
	10.6 %	
	MIN: 2.0	
	MAX : 207	₹
	58 'C	
-40 Cursor A: 0'00"00	MIN : -38	-
◄ / ■ 5px Line 4	Text Select Ite	m

Кнопки управления

📼 🔷 🔶 🛛 Flight F	Flight Record Review				ñ
Item(1/130)	Value	Unit	Min	Max	
Check Engine Lamp		N			
F/B Execution Status B1	******	юк	-	-	*
Engine Load Value	10	.6 %	10.6	10.6	_
Engine Coolant Temperature		58 'C	58	58	
Air Fuel Ratio F/B Value B1	-37	.5 %	-37.5	-37.5	
Air Fuel Ratio F/B Learning B1	32	.8 %	32.8	32.8	
Engine RPM	82	57 rpm	8257	8257	▼
Vehicle Speed	:	22 km/h	22	22	-
Ignition Timing (#1)	47	.0 '	47.0	47.0	¥
Intake Air Temperature	:	21 'C	21	21	-
∢/ ∎		Gra	ph		





Text

Описание

Перемотка записи вперед и назад также используется и в графическом виде

Размер графиков можно регулировать путем выбора пикселей на кадр (1 пиксель -> 5 пикселей -> 15 пикселей). Чем больше пикселей на кадр тем графики больше и наоборот.

Количество графиков показанных на экране. Может быть выбрано 1, 2, 3 или 4 графика.

Переход в текстовый режим отображения

Просмотр осциллограм

Выберите тип файла «Осциллограма» и нажмите кнопку "Запуск" для воспроизведения записанных осциллограм.

[DEMO_	Test Ca	ar_Passen	ger Car_	TCCS(E	EngineA	T)_20 ⁻	130424_	_16302 Ç	92) î 🔓
Save	UserSet	Config	Digital	Review	ViewAll	A	5.34 ms	В	1ms
+20V		CH. A	Cur. A : 0.0 V	Avg :	0.0 V	Cur. B : I	0.0 V	DC NORM4	
-5∨				. 1					
+20V		CH. B	Cur. A : 0.0 V	Avg :	0.0 V	Cur. B : I	D.O V	DC NORM4	
-									
-5V			А				в, ,		
I44		••			••		••		File List

Кнопки управления

Описание

∢∢	Перейти к первому кадру записанных данных
44	Отмотать данные назад
	Остановить
**	Промотать данные вперед
►►	Перейти к последнему кадру записанных данных
File List	Возврат в меню выбора фаилов



3. OBD-II



Основные функции G-scan2

AA-3-3. OBD-II

Функция OBD-II

Функция OBD-II для диагностики автомобилей поддерживающих стандарт OBD-II или EOBD включая стандартные протоколы: ISO9141-2, ISO14230-4 <KWP2000>, SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM и ISO15765-4 (CAN)

Подключите основной кабель DLC к автомобилю и выберите иконку "OBD-II".



OBD-II

Стандарт OBD был разработан в целях контроля и определения неисправности в системе управления выбросами отработанных газов автомобиля. Зажигаясь, на приборной панели, контрольная лампа OBD системы предупреждает водителя о неисправности системы контроля за выбросами и позволяет понять, что вызывает эту неисправность, путем использования надлежащего диагностического устройства.

OBD-II был введен в качестве обновления протокола OBD на пути повышения эффективности системы по стандартизации. Благодаря этим стандартам механик может

получить информацию о коде неисправности и текущих данные по всем автомобилям, которые поддерживают промвшленные стандарты ISO и SAE вне зависимости от марки и модели автомобиля.

Недостатком стандарта является малый объем информации, который вы можете получить, основанный на концепции "что часто встречается во всех автомобилях".

Коды неисправностей OBD-II

Промышленные стандарты SAE и ISO определяют OBD-II и EOBD коды несиправности как трехзначный цифровой код с предшествующим буквенно-цифровым обозначением.

Буквенно-цифровыми обозначения являются "P0 ~ P3", "B0 ~ B3", "C0 ~ C3" и "U0 ~ U3" и соответствуют приводу, кузову, шасси и сети.

Коды	Система	Включенные подсистемы (примеры)
P0*** ~ P3***	Привод	Двигатель, Коробка передач
C0*** ~ C3***	Шасси	ABS, Подвеска, Система стабилизации
B0*** ~ B3***	Кузов	Подушки, Кондиционер, Свет
U0*** ~ U3***	Сеть	CAN, Внутрисистемные связь

Специальные коды неисправности производителей

Не все коды неисправностей были стандартизированы. Коды неисправностей, которые могут быть широко применены к любому двигателю внутреннего сгорания автомобилей были определены как стандартные коды. Они также называются "Общие коды" или "Основные коды".

Большая часть кодов не была стандартизирована из-за большого количества различий в системах, конструкциях и принципах диагностики производителей автомобилей. Коды, которые зарезервированы для собственного использования каждого автопроизводителя называют "Расширенные коды" или "Нестандартные коды"

С0 *** и *** В0 коды также определяются как "Основные Коды". Однако фактический список стандартных кодов для систем Кузова и Шасси еще не был выпущен публично. Таким образом, предполагается, что не существует никаких известных "Общих Кодов" для этих систем.

Функция [Generic OBD2 / EOBD] имеет в базе данных доступ только к Общим Кодам. Любые Расширенные Коды (или Нестандартные коды) обнаруженые диагностическим прибором будут показаны как "Неопределенные" или "Неизвестные коды", потому что значение этих кодов определяется по-разному, в зависимоси от производителя автомобиля.

Расширенные Коды можно корректно прочитать по заводским протоколам, для этого, пожалуйста, выберите [Диагностика] в главном меню и следуйте процедуре выбора модели.

Проверка EOBD и OBD-II

Версия 1996

Общие (стандартные) коды были изначально определены по SAE (Общество Автомобильных Инженеров) документ J2012 опубликован в 1992 году.

На момент публикации документа, Р2*** и Р3*** коды были зарезервированы для использования в будущем и не включены в стандартные коды.

Пересмотрение в 2002 году, после внедрения EOBD

Когда EOBD был введен в 2001 году, Общие коды EOBD были предложены в соответствии со стнадартами ISO/DIS15031-6 и оригинальный Американских SAE J2012 был также пересмотрен для стандартизации, чтобы сформировать единый международный стандарт.

Коды Р2*** и Р3*** были включены в перечень стандартных кодов в пересмотренных документах..

OBD-II / ЕОВD коды неисправностей

После пересмотра, диапазон общих (стандартных) и расширенных (нестандартных) кодов теперь можно классифицировать как показано ниже::

Номер кода	Идентификация системы
P00XX	Топливо, Воздух и Вредные выбросы
P01XX ~ P02XX	Топливо и Воздух
P03XX	Система зажигания или Пропуски воспламенения
P04XX	Управление вредными выбросами
P05XX	Скорость, Холостой ход и Доп. Входящие сигналы
P06XX	ЭБУ и Доп. Входящие сигналы
P07XX ~ P09XX	Трансмиссия
P0AXX	Гибридная часть
P0BXX ~ P0FXX	Резерв (для Стандартных Кодов)
P1XXX	Производитель (Расширенные Коды)
P20XX	Топливо, Воздух и Вредные выбросы
P21XX ~ P22XX	Топливо и Воздух
P23XX	Система зажигания или Пропуски воспламенения
P24XX	Управление вредными выбросами
P25XX	Скорость, Холостой ход и Доп. Входящие сигналы
P26XX	ЭБУ и Доп. Входящие сигналы
P27XX ~ P29XX	Трансмиссия
P30XX ~ P33XX	Производитель (Расширенные Коды)
P34XX	Деактивация Цилиндров
P35XX ~ P39XX	Резерв (для Стандартных Кодов)
U00XX	Сеть (электрические неисправности)
U01XX ~ U02XX	Свзь в сети
U03XX	ПО в сети
U04XX	Данные в сети

OBD-II / EOBD Текущие параметры

Когда [2. Текущие параметры] выбраны в меню OBD-II/EOBD, то отображаются реальные значения параметров датчиков как показано ниже:

🖙 📣 充 Currer	nt Data		•• 主	ñ
Item(1/15)	MID	Value	Unit	
Fuel System Status-Bank1	00	O.L (DRV)	-	
Fuel System Status-Bank2	00	-	-	
Calculated Load Value	00	0.0	%	
Engine Coolant Temperature Sensor	00	-40	'C	
Short Term Fuel Trim-Bank1	00	0.0	%	
Long Term Fuel Trim-Bank1	00	0.0	%	
Engine Speed	00	0	RPM	▼
Vehicle Speed Sensor	00	0	km/h	
Ignition Timing Advance for 1 Cylinder	00	61	•	¥
Intake Air Temperature Sensor	00	-40	'C	-
Full	Graph			

Внимание

 Когда была выбрана в меню функция OBD-II, результат может быть таким - «не поддерживается», как показано ниже, это означает, что выбранная функция не поддерживается на диагностируемом автомобиле.

🖅 🔷 🙃	In-Use Performance Tra	[[•• (🕇)	ñ	
Item	(1/1)	MID	Value	Unit	
Not Supported					
					₹
					-
Full	Grap	h			

G-scan2 Инструкция

Для просмотра текущих параметров в графическом виде, нажмите кнопку "График" внизу экрана. И нажмите "Текст", чтобы переключится на цифровой режим.

🕶 🔷 📀	Current Data						ñ
OPEN LOOP	Fue	System Status-Bank1			Max : O.L ((DRV)	
—					O.L	(DRV)	
-					Min:O.L(DRV)	
OPEN LOOP	Fue	System Status-Bank2			Max : -		
						-	
-					Min : -		
100.0	Ca	alculated Load Value			Max : 0.0		
					0	.0 %	▼
مم					Min : 0.0		
215	Engine C	oolant Temperature S	ensor		Max : -40		-
					_4	10 'C	
40					Min : -40		
	Full		Text				



4. Диагностика автомобиля



Основные функции G-scan2

АА-3-4. Диагностика автомобиля

Диагностика по Производителю

Нестандартная диагностика по протоколам производителей со специфическими функциями, такими как: Анализ DTC, Анализ текущих параметров, Активационные тесты, а так же Специальные функции, включая Сброс или Кодировку представлены в меню "Диагностика". Выберите иконку "Лиагностика" в главном меню G-scan2



Функции Диагностики

С исключениями, следующие диагностические функции предусмотрены для большинства производителей, которые поддерживает G-Scan2. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к карте покрытия, которая публикуется, когда выходят новые обновления.



1. Анализ Кодов Ошибок

1. Коды Ошибок Чтение и Стирание

Основная диагностическая функция используется для чтения и удаления Кодов Ошибок из электронного блока управления.

💽 📣 🗟	DTC Analysis(Normal Mode)		ñ
Code	Description(10/21)	State	
P0095	Intake Temperature Sensor System (Intake Manifold)		
P0607	ECU Internal Abnormal 2[STP Input Circuit System] ECU Internal Abnormal 2[Cancel Circuit Abnormal]		
P0005	Regulator Cut Valve System		
P0006	Cut Valve System (Low)		
P0007	Cut Valve System (High)		
P000A	VVT Functional Check		
P000B	VVT 2 Functional Check		
P0010	VVT OCV System		
P0011	VVT Control Advanced Angle Abnormal		¥
P0012	VVT Control Retarded Angle Abnormal		-
	Mode Erase Freeze Frame		

Нажмите кнопку "Стереть", чтобы удалить Коды ошибок из памяти блока управления.



2. Данные Стоп-кадра

Чтобы помочь механику лучше понять то, что случилось с системой управления автомобилем до и после того как был записан Код Ошибки, система сохраняет текущие параметры в момент появления Кода Ошибки и его записи в память блока управления. Нажмите кнопку "Стоп-кадр" для просмотра списка текущих параметров, записанных в памяти блока управления.

🗠 🎝 🤅	DTC Ana	alysis(Normal Mode)		🖭 主	ñ		
Code	Descr	iption(10/21)		State			
P0095	Intake Temperature Sensor System	(Intake Manifold)					
P0607	ECU Internal Abnormal 2[STP Input Circ Circuit Abnormal]						
P0005	Fr	Freeze Frame Selection					
P0006	P0095 Intake Temperature Sensor Sy	vstem (Intake Manifold)					
P0007							
P000A	P0607 ECU Internal Abnormal 2[STP	Input Circuit System] ECU Inte	ernal Abnormal 2[Can				
P000B		Close					
P0010	VVT OCV System						
P0011	VVT Control Advanced Angle Abnor	mal			¥		
P0012	VVT Control Retarded Angle Abnorr	nal			≖		
	Mode Erase	e Freeze Frame					

Выберите Стоп-кадр из списка, затем выбранные данные стоп-кадра извлекается из памяти блока управления..

🖙 🐠 🛜 DTC Analysis(Normal Mode) > Freeze Frame 🚺							
P0607 ECU Internal Abnormal 2	it System] ECU I	nternal Abnormal 2	2[Cancel (Cir			
Check Engine Lamp	OFF						
F/B Execution Status B1			*****				
Engine Load Value			9.4	%			
Engine Coolant Temperature			103	'C			
Air Fuel Ratio F/B Value B1			-90.6	%			
Air Fuel Ratio F/B Learning B1			15.6	%			
Engine RPM			2198	rpm			
Vehicle Speed			184	Km/h			
Ignition Timing (#1)			-28.0	1	*		
Intake Air Temperature	129	'C					
Back Mode	Erase	Freeze Frame					

3. Ручное чтение и стирание для старых автомобилей

Чтение и удаление кодов на старых автомобилях 1980-х и начале 1990-х годов с использованием G-Scan2 или других диагностических приборов может быть не возможным, так как старые системы управления не поддерживают двухстороннюю связь. Возможно только ручное чтение и удаление кодов ошибок.

4. Расширенные функции по Кодам Ошибок для новых автомобилей

Последние модели автомобилей обеспечивают разнообразную информацию через функцию анализа Кодов Ошибок.

Например автомобилей Toyota поддерживает переключение в режим проверки (Check Mode), при котором устройство относится узкий учетом признания вины код, чтобы проверить возможные коды неисправностей с дефектами предельного уровня.



Некоторые системы ABS поддерживают режим Test Mode, который перечисляет все Коды Ошибок, предназначенные для этой системы и имеете возможность одновременно проводить функцию калибровки. Каждый производитель поддерживает различные дополнительные Коды Ошибок, каждый по своему, поэтому будьте готовы, что возможно придется проводить разные процедуры и условия во время проведения анализа Кодов Ошибок от различных производителей.

2. Текущие параметры

1. Текущие параметры

Текущие параметры также называют Список параметров, Поток данных или Текущие Данные и это одна из основных функций диагностики, которая показывает значения данных входных и выходных сигналов блока управления



Выберите "Текущие параметры" в меню, и увидите список параметров как показано ниже.

G-scan2 Инструкция

🕶 📣 📀	Data	Analys	is(All Items)		- 🖸 🕇	. ^
Item(P.1/13)	Value	Unit	Item(P.2	/13)	Value	Unit
Check Engine Lamp	OFF		Intake Air Quantity	r	5.39	gm/s
F/B Execution Status B1	4 Rear Sensor		Throttle No.1 Sens	or Opening	17.6	%
Engine Load Value	49.4	%	O2 Sensor Voltage	B1S2	0.000	v
Engine Coolant Temperature	78	'C	Time After An Engi	ine Start	85	s
Air Fuel Ratio F/B Value B1	0.0	%	A/F Target Air Fuel	Ratio B1S1	0.994	
Air Fuel Ratio F/B Learning B1	-3.1	%	A/F Sensor Voltage	e B1S1	3.257	v
Engine RPM	730	rpm	Purge VSV Duty Ra	itio	0.0	%
Vehicle Speed	6	Km/h	IG Frequency After D	G Eliminating	48	Times
Ignition Timing (#1)	6.5	ı	Driving Distance Afte Eliminating	r DG	446	Km
Intake Air Temperature	46	'C	Supplemental Device Voltage	Battery	13.22	v
Function Details				Record	Select 1	item

2. Подробно

Выберите кнопку "Подробно" в нижней части, чтобы переключить отображение данных на полную страницу в режим "Подробно", в котором перечислены до 10 параметров с большим количеством места для отображения длинных названий параметров. Выберите "Обычно", чтобы вернуться в нормальный режим, который показывает до 20 параметров в разделенном экране.

🗠 🔶 🗢	Data Analys	sis(All Items)		• (t (ñ
	Item(1/130)			Unit	
Check Engine Lamp	Check Engine Lamp				
F/B Execution Status B:	4 Rear Sensor				
Engine Load Value			42.7	%	
Engine Coolant Temper	rature		82	'C	
Air Fuel Ratio F/B Value	e B1		0.0	%	
Air Fuel Ratio F/B Learr	ning B1		-3.1	%	
Engine RPM			802	rpm	
Vehicle Speed			8	Km/h	
Ignition Timing (#1)	Ignition Timing (#1)			1	*
Intake Air Temperature	Intake Air Temperature			'C	≖
Function Norm	al	Graph	Record	Select Ite	

3. Функции

А. Нажмите кнопку "Функция", чтобы добавить, удалить или сбросить информацию о мин/макс значениях.

🖙 🔷 🛜 🛛 🗖 Data Analysis(All Items)					•	<u>L</u> [î
	Item(1/130)		٦	Value	Uni	t	
Check Engine Lamp				OF	F		
F/B Execution Status	B1		4	Rear Senso	r		
Engine Load Value				34.9	9 %	-	
Engine Coolant Tem	MinMax Display			8	8 'C		
Air Fuel Ratio F/B Va	lu Reset MinMax			0.1	3 %		
Air Fuel Ratio F/B Le	TC Terminal : ON			-3.:	1 %		
Engine RPM				75	5 rpm		•
Vehicle Speed		Close			0 Km/h		-
Ignition Timing (#1)				11.0	י כ		¥
Intake Air Temperat	ıre			4	7 'C		•
Function No	rmal	Graph	Re	cord	Select	Iten	1
	Data Analysis((All Items)		<u>e</u>	LL	î)	
Item(1/1	Data Analysis(30)	(All Items) Value	Unit	Min	l L Max	î	
Check Engine Lamp	Data Analysis(30)	(All Items) Value OFF	Unit	Min I	Max -		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1	Data Analysis(30)	(All Items) Value OFF 4 Rear Sensor	Unit	Min I	Max -		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1 Engine Load Value	Data Analysis(30)	All Items) Value OFF 4 Rear Sensor 38.0	Unit Contract of the second se	Min I - - - 32.9 - -	Max - - 82.4		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1 Engine Load Value Engine Coolant Temperature	Data Analysis(30) e	All Items) Value OFF 4 Rear Sensor 38.0 68	Unit Value	Min 1 - 32.9 68	Max - - 82.4 89		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1 Engine Load Value Engine Coolant Temperatur Air Fuel Ratio F/B Value B1	Data Analysis(30) e	All Items) Value OFF 4 Rear Sensor 38.0 68 6.3	Unit I 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Min / - 2 32.9 68 -5.5	Max - 82.4 89 6.3		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1 Engine Load Value Engine Coolant Temperature Air Fuel Ratio F/B Value B1 Air Fuel Ratio F/B Value B1	Data Analysis(30) e B1	All Items) Value Value 4 Rear Sensor 38.0 68 68 6.3 7.7.8	Unit I 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Min I	Max - 82.4 89 6.3 -3.1		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1 Engine Load Value Engine Coolant Temperatur Air Fuel Ratio F/B Value B1 Air Fuel Ratio F/B Learning Engine RPM	Data Analysis(30) e B1	Value Value 0FF 4 Rear Sensor 38.0 68 -7.8 833	Unit I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Min I 1 1 32.9 1 35.9 1 -5.5 1 -7.8 1 724 1	Max - 82.4 89 6.3 -3.1 1625		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1 Engine Load Value Engine Coolant Temperature Air Fuel Ratio F/B Value B1 Air Fuel Ratio F/B Value B1 Engine RPM Vehicle Speed	Data Analysis(30) e B1	Value Value 4 Rear Sensor 38.0 68 -7.8 833 0	Unit I 0 1	Min I	Max - 82.4 89 6.3 -3.1 1625 21		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1 Engine Load Value Engine Coolant Temperature Air Fuel Ratio F/B Value B1 Air Fuel Ratio F/B Value B1 Engine RPM Vehicle Speed Ignition Timing (#1)	Data Analysis(30) e B1	Value Value 0FF 4 Rear Sensor 38.0 68 -7.8 833 0 12.5	Unit I 0 0	Min I	L - - 82.4 89 6.3 -3.1 1625 21 18.0		
Item(1/1 Check Engine Lamp F/B Execution Status B1 Engine Load Value Engine Coolant Temperature Air Fuel Ratio F/B Value B1 Air Fuel Ratio F/B Value B1 Air Fuel Ratio F/B Learning Engine RPM Vehicle Speed Ignition Timing (#1) Intake Air Temperature	Data Analysis(30) e B1	Value Value 4 Rear Sensor 38.0 68 6.3 -7.8 833 0 12.5 46	Unit I 0 1 % 1	Min I 1 1 32.9 1 35.5 1 -5.5 1 -7.8 1 -7.5 1 -7.5 1 -7.5 1 -7.5 1 -7.5 1 -7.5 1 -7.5 1	L Max - 82.4 89 6.3 -3.1 1625 21 18.0 47		

4. Старые автомобили

Текущие параметры на старых автомобилях 1980-х и начале 1990-х годов с использованием G-Scan2 или других диагностических средств не всегда возможно,так как старые системы управления не поддерживают двухстороннюю связь.

5. Графический режим

Когда нажата кнопка "График" в нижней части, текущие параметры из текстового отображения переходят в графическое.

- -		Data Analys	is(All Items)				ñ
8000		★ Engine RPM			Max : 162	5	
					74	3 rpm	
~ <u>_</u>					Min: 724		
200		★ Vehicle Speed			Max : 21		
					0	Km/h	
<u>~</u>					Min: 0		
63.5		★ Ignition Timing (#1)			Max : 18.0)	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				6	5.0 '	▼
-64.0					Min : -5.5		
150	*	r Intake Air Temperature	)		Max : 47		Ŧ
					4	46 'C	
-40					Min: 46		-
Reset MinMax	★ AutoScale	Line 3	Back	Re	ecord	Select Ite	m

А. * Автомасштаб

Автоматически настраивает вертикальное разрешение графика, чтобы вписаться в доступное пространство значение сигнала на основе минимального / максимального значения.



#### В. Линия 3

Контролирует количество графических параметров, которые отоброжаются на экране — Меняется в пределах 4> 3> 2> 1 при нажатии кнопки.



#### С. Назад

Возврат в текстовый режим отображения данных..

#### D. Запись

Запускает функцию Записи Данных - пожалуйста, обратитесь к следующему разделу.

## 6. Запись Данных

#### А. Запись данных

Нажмите кнопку "Запись", чтобы начать запись текущих параметров, а затем выберите: Одиночная запись или несколько Последовательных записей, как показано ниже.

	Data Anal	ysis(All Items)		E		ñ
	Item(1/130)			/alue	Unit	
Oheck Engine Lamp				OFF		
F/B Execution Status B	1		4	Rear Sensor		
Engine Load Value				41.2	%	
Engine Coolant Tempe	Single Record			86	'C	
Air Fuel Ratio F/B Valu	Consecutive Record			-1.6	%	
Air Fuel Ratio F/B Lear				-3.1	%	
Engine RPM		Close		820	rpm	
Vehicle Speed				10	Km/h	
Ignition Timing (#1)				11.0		*
Intake Air Temperature				46	'C	
Function Norm	nal	Graph	Re	cord	Select Ite	

#### а. Одиночая запись

Записывается только один выбранный кадр

b. Последовательная запись

Последовательная запись несколько кадров, до тех пор пока не будет остановлена пользователем.

🖙 🗣 🛜 Recording Time: 00 :	15 Sample : 1	.4	Ç	▣ ( 1 )	ñ
Item(16/130)	Value	Unit	Min	Max	
A/F Sensor Voltage B1S1	5.474	v	-	-	
Purge VSV Duty Ratio	2.0	%	-	-	
IG Frequency After DG Eliminating	83	Times	-	-	
Driving Distance After DG Eliminating	65375	Km	-	-	
Supplemental Device Battery Voltage	55.17	v	-	-	
Target Air Fuel Ratio	1.706		-	-	
Throttle Position (ECU Value)	73.7	%	-	-	
Throttle Sensor No.2 Opening	37.6	%	-	-	
Accelerator Sensor No.1 Opening	59.6	%	-	-	*
Accelerator Sensor No.2 Opening	52.9	%	-	-	≖
Close Trigger					

Нажмите "Триггер", чтобы отметить важный момент, который отметите для последующего рассмотрения.

Нажмите "Закрыть", чтобы остановить запись данных и нажмите "Да" для окончания, тогда данные сохранятся в разделе Запись данных на SD карте G-Scan2.

🖅 📣 🋜 G-scan Basic Function					D) 主 (	ñ
Iten	Item(7/130)			Min	Max	
Engine RPM		11044	rpm	724	1625	
Vehicle Speed		210	Km/h	0	21	
Ignition Timing (#1)	Consecutive Record			-5.5	18.0	
Intake Air Temperatu	Flight Record saving is s	stopped.		46	47	
Intake Air Quantity	Do you want to save all	vour present		3.71	22.09	
Throttle No.1 Sensor	data?	your present		16.5	25.1	
O2 Sensor Voltage B1	Yes	No		-	-	
Time After An Engine	Start	36633	S	-	-	
A/F Target Air Fuel Ratio B1S1				-	-	¥
A/F Sensor Voltage B1S1		5.594	v	-	-	≖
Close Trig	ger					

#### В. Просмотр Данных

Записанные данные могут быть просмотрены и воспроизведены, для этого выбирите функцию «Записанные Данные» в главном меню G-Scan2 или "Запись данных" в меню диагностических функций.



## 7. Выбор параметров

### А. Большой список параметров

Последние модели автомобилей поддерживают большой набор параметров, иногда и более сотни. Большое количество параметров содержится в списке и это осложняет их контроль и анализ, особенно когда их нужно сопостовлять, а они расположены на разных страницах.

#### В. Выбор параметров

Переключитесь в режим Подробно и выберите нужные параметры из списка, отметив их галочкой в начале имени. Нажмите "Выбранные объекты" в нижнем правом углу и на экране будут отображены только выбранные параметры, как показано ниже.

🕶 🔷 📀		Data Analys	is(All Items)		• 主 (	ñ
	Item(1	6/130)		Value	Unit	
Engine RPM				839	rpm	
Vehicle Speed				0	Km/h	
Ignition Tim	ing (#1)			11.0	ı.	
🔘 Intake Air T	emperature			46	'C	
Intake Air Q	uantity			4.78	gm/s	
Throttle No.	1 Sensor Opening			17.3	%	
O2 Sensor V	oltage B1S2			0.000	۷	
Time After A	An Engine Start			41	s	
A/F Target A	Air Fuel Ratio B1S1			0.993		¥
A/F Sensor \	/oltage B1S1			3.248	v	≖
Function	Normal		Graph	Record	Select Ite	m

- 🕶 🔷 ົ		Data Analysis	(Select Item)	Ģ		ñ
	Item	(1/7)		Value	Unit	
Engine RPM				820	rpm	
Vehicle Speed		10	Km/h			
Ignition Timing (#1)				11.5	1	
Intake Air Temperature	5			46	'C	
O2 Sensor Voltage B1S2	2			0.000	v	
A/F Target Air Fuel Rati	io B1S1			0.947		
A/F Sensor Voltage B1S	51			2.961	v	
						₹
						-
Function	Normal		Graph	Record	All Item	s

Так как G-Scan2 необходимо получать данные для меньшего числа параметров из блока управления, скорость обновления значений параметров значительно возрастает, чем при выводе всех параметров.

#### С. Все объекты

Нажмите "Все объекты", чтобы вернуться в режим полного списка.

#### 3. Просмотр Записанных данных

Просмотр и функция записанных данных работает так же, как и «Запись данных» в основном меню G-SCAN2. Пожалуйста, обратитесь к [Глава 3-2 Записанные данные] в данном руководстве для уточнения деталей.

#### 4. Активационный тест

Активационный тест является функцией, которая приводит в действие исполнительные элементы на выходе из блока управления, таких как форсунки, вентиляторы, клапаны, и тестирует работу испольнительных элементов и соответствующих схем.



Выберите элемент для проверки из верхнего левого окна, ознакомьтесь с условиями проведения теста из правого верхнего окна и выполните эти условия на автомобиле, а затем, нажмите кнопку "Выбор" в нижней части экрана или нажмите кнопку [F1].

	Actuation Test					ñ
Item(1/47)	Item(1/47)		Dan't Drive			
Fuel Injection Quantity		*	• Don't Drive	! •		
EGR Step Quantity				on Quantity		
Intake Control VSV		▼				
FP Relay		-	·			
	Da	ita Ar	nalysis			
Item(0/	D)			Value	Unit	
						\$
						*
Select Cancel						

Кнопка включения/выключения или настройка значений осуществляется клавишами или кнопками, реакция блока управления и исполнительных элементов, а так же изменение параметров представлено в нижней половине экрана.

🖅 🗣 🤶 🗛		▣  <b>1</b>	Â						
Item(1/47) Fuel Injection Quantity	• Don't Drive	! .							
EGR Step Quantity		on Quantity							
Intake Control VSV	▼								
FP Relay	₹ 0.6 %	Testing							
Da	Data Analysis								
Item(1/130)		Value	Unit						
Check Engine Lamp		OFF	=	\$					
F/B Execution Status B1	4 Rear Senso	r							
Engine Load Value	44.3	3 %							
Engine Coolant Temperature	88	3 'C	-						
Select Cancel •			••						

Нажмиите кнопку "Отмена" или нажмите клавишу [F2], чтобы остановить активационный тест по выбранному элементу.

#### 4-1. Поддержка различных параметров

Не все исполнительные элементы блока управления поддерживают эту функцию. Список этих элементов, доступных для активации предопределен производителями, поэтому различные элементы поддерживаются в зависимости от марки и модели автомобиля.

#### 2. Условия Теста

Пожалуйста, соблюдайте условия проведения активации и подготовьте автомобиль до начала активации, как указано в правом верхнем углу окна, в противном случае функция не будет выполнена.

### 5. Специальные функции



Анализ Кодов Ошибок, Анализ Текущих Параметров, Активационный Тест и Функции информации считаются основными операциями, которые обычно поддерживаются практически во всех системах, почти всеми производителями, однако имеются дополнительные операции, необходимые для сервисного обслуживания, такие как Кодировка, Перезагрузка, Калибровка, Инициализация, Адаптация — такие дополнительные операции называются «Специальные Функции».

Нажмите "Специальные функции" из диагностического меню, откроется список специальных функций доступных для автомобиля, как показано ниже:



Найдите и выберите нужную специальную функцию из списка, ознакомьтесь с инструкцией на экране и нажмите кнопку "Пуск" или нажмите клавишу [F1], чтобы начать.

## G-scan2 Инструкция



Прервать функцию можно нажав "CANCEL" или клавишу [F2].

#### 5-1. Ибранное

Пожалуйста, обратитесь к [Глава 3.6 Избранное] в данном руководстве для получения дополнительной информации.

#### 5-2. Поддержка различных функций

Список специальных функций, доступных в выбранном автомобиле заранее определяется производителем, поэтому, пожалуйста имейте ввиду, что различные специальные функции поддерживаются в зависимости от марки и модели.

#### 5-3. Условия теста

Даже небольшое невыполнение условия, такое как смещенный руль, не прогретый двигатель или не отпущенный стояночный тормоз может привести к ошибке во время исполнения функции, поэтому, пожалуйста, соблюдайте условия испытания и подготовьте автомобиль в соответствии с инструкциями на экране перед запуском функции, в противном случае функция не будет выполнена.

## 6. Отоброжение информации о ЭБУ

Номер блока управления и другая информация, необходимая для идентификации блока управления реализована как одна из диагностических функций.

Пожалуйста помните, что информация предоставляется в соответствии с производителями автомобилей и может отличаться у разных производителей.

🔤 🔷 🛜	Diagnosis	▣╡੯╡⋒
1	DTC Analysis	
<b>**</b>	Data Analysis	
	Flight Record Review	
~	Actuation Test	
	Special Function	
	ECU Information Display	



#### Выбор производителя

Выберите производителя автомобилей в меню, чтобы начать диагностику по протоколам производителя.

#### 1. Все регионы

Когда выбрана "Диагностика" в главном меню, G-Scan2 отображает все марки автомобилей, которые он поддерживает. Это первый шаг для выбора производителя автомобиля, он показан ниже:



Марка автомобиля, который недавно диагностировался помещается в верхную часть списка. Применяя такую сортировку, автомобили, которые чаще обсуживаются распологаются на первых страницах списка, а редко используемые - перемещаются в его нижнюю часть.

## 2. Категории регионов

Понимая, что трудно найти нужную марку среди многих десятков производителей, G-Scan2 предлагает распределение марок по 4-м регионам, чтобы помочь производить выбор быстрее и легче.

Выбрав категорию региона производителей, вы получите следующий список:

#### 1. Европа

Европейские автомобили, включающие в себя: Mercedes Benz, BMW ,VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), Renault, Peugeot, Mini, Ford Europe, Opel/Vauxhall, Dacia, Volvo по состоянию на июнь 2013года и другие производители, которые будут появляться по мере создания новых программ.

#### 2. Азия

Азия включает: Acura, Chery, Chevrolet (Корея), Daihatsu, Fuso, GM Daewoo, Great Wall, Hino, Honda, Hyundai General, Hyundai USA, Infiniti, Isuzu, Kia General, Kia USA, Lexus, Lifan, Mahindra, Maruti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Proton, Speranza, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota иUD (Nissan Truck) по состоянию на Июнь 2013.



Ожидается дополнение новыми брендами, по мере их добавления будут добавлены и дополнительные категории: по странам или сегментам (пассажирские / коммерческие).

## 3. США

Американские автомобили, такие как Chrysler, Dodge, Jeep и FORD USA, включены в эту категорию по состоянию на июнь 2013.

## G-scan2 Инструкция



#### 4. Другие

Пробные программы или демо-версии, которые не были официально выпущены, следовательно, не могут быть квалифицированы на конкретный регион, находятся в этой категории.

Кроме того, местные бренды, которые поставляются исключительно на определенные страны, включены в эту категорию, такие как: Австралийский Holden и Ford, которые доступны исключительно для Австралии, Ирана Khodro и Saipa, которые являются исключительными для Ирана.

I III	Maker Selection	🖾 🕇 🏠
All Regions		
Europe	SOFTWARE CARS VERSIO	NS GAZ/UAZ
Asia		
United States		
ETC		
		U T

## Японские автомобили

## 1. Внутренний и международные рынки Японии

Выберите Япоского производителя "Toyota", "Nissan", "Honda", "Mitsubishi", "Mazda", "Daihatsu" или "Suzuki" в меню выбора производителя, появится особенное меню для Японских машин как показано ниже:



#### 1. Внутренний рынок

Программное обеспечение для Японии в G-Scan2 было разработано в Японии японскими инженерами, а база данных была построена в соответствии с требованием японских механиков, которые предпочитают конкретный выбор автомобиля, чтобы получить максим диагностической информацию. G-Scan2 предлагает для выбора имя модели и подробную процедуру отбора для японских пользователей на автомобилях, проданных на японском внутреннем рынке.

Внутренний рынок Японии не рекомендуется международных пользователей. Выбирайте внутренний рынок Японии только при тестировании японских автомобили первоначально проданых в Японии и ввозимых в качестве подержанных автомобилей.

Названия моделей и дальнейшая информация, указанная в меню для внутреннего рынка включает только функции для внутрияпонского рынка, поэтому экспортные модели местной или иностранной сборки могут не поддерживаться, если аналогичные модели не продаются в Японии.



### 2. Международный рынок

Меню Внутреннего рынка Японии традиционное и следовательно, может быть более привычное. Тем не менее, оно не применяется за пределами Японии. За приделами Японии автомобили называются по-разному, и есть огромное разнообразие моделей и различных версий, которые не встречаются в Японии Международный рынок встроен в категорию Все регионы для каждого Японского производителя.

Поэтому убедитесь, что выбран Международной рынок, за исключением подержанных автомобилей импортированных из Японии..



В Международном меню просто выбирается тип диагностического разъема и следом за ним система, выбор осуществляется без необходимости указания названия модели, кода модели, типа или выбора модельного года. Международная программа обеспечивает полную поддержку диагностических

функций как и при работе с программой для Внутреннего рынка с указанием всей информации об автомобиле.

## 2. Поиск систем

#### 1. Автоматический поиск систем

Для японских автомобилей, за исключением Isuzu, выбрав пункт "Поиск Систем" в меню выбора системы активируется процедура автоматической проверки всех систем. G-Scan2 пытается установить связь со всеми возможными системами, установленными в автомобиле, перебирая их друг за другом, а затем предоставляет общий отчет о диагностическе систем на экране..



#### 2. Количество кодов ошибок

G-Scan2 считывает диагностические коды неисправностей из блоков управления автомобилем при проведении функции поиска систем и указывает количество кодов неисправностей в каждой системе..

🖅 🔷 📀		System	Search		Â
		System(1/5)		DTC	
★ TCCS(Engine/AT)	)			21	
ABS/VSC/ARS				0	
SRS Airbag				0	
★Immobiliser				21	
Combination meter				0	
					*
					▼
Start		★ List		Restar	E

Однако, некоторые из блоков управления, такие как SRS, IMMO или BCM могут не поддерживать чтение и удаление Кодов Неисправностей. Некоторые блоки управления могут потребовать G-Scan2 подключиться в них напрямую для чтения DTC.

В обоих случаях, G-Scan2 не может показать количество кодов неисправностей, в общем списке поиска систем, не из-за особенностей своей программы, а потому что система автомобиля спроектирована таким образом.

Во избежание недоразумений, G-Scan2 указывает такие исключительные случаи символами "-" и "->".

Символ	Описание
_	Система не поддерживает функцию чтения DTC.
->	Система должна быть продиагностирована индивидуально Пожалуйста, выберите систему в меню и проверьте DTC.

## 3. Наличие Специальных функций

В зависимости от автомобиля, если обнаруженая система поддерживает «Специальные функции», то G-Scan2 покажет это пометив систему звездочкой.

🕶 🔶 📀		System	Search		. <b>î</b>
		System(1/5)		DTC	
★ TCCS(Engine/AT)	)			21	
ABS/VSC/ARS				0	
SRS Airbag				0	
★Immobiliser				21	
Combination meter				0	
				 	*
Start		★ List		Resta	art

Нажмите кнопку внизу и G-Scan2 покажет подробную информацию о специальных

функциях, доступных на обнаруженных системах.

🖙 📣 📀	Sys	Search 🛄 主	Â				
System(1/9)	DTC		Special Function				
★ MPI / GDI / DIESEL	0		★MPI / GDI / DIESEL				
★F.A.S.T / IMMO / Keyless / TPMS	0	\$	Test				
★ABS/ASC/ASTC/WSS	0		Learning				
SRS-AIR BAG	0		Initialization				
Air Conditioner	0		Injector ID Code Registration				
$\star$ ETACS (Electronic Time and Alarm Contro	0		DPF Regeneration				
★Meter	0		VIN Writing				
★Steering Angle Sensor	0		→ F.A.S.T / IMMO / Keγless / TPMS				
CORNER SENSOR/BACK SENSOR		¥	Key amp; F.A.S.T key Reg.	¥			
		-	Steering lock unit Reg.	≖			
Start	★ List		Restart	t			

## Корейские автомобили (Hyundai и Kia)

Выберите "Диагностика" в главном меню, за этим откроется список «Выбор Производителей Автомобилей".

Есть несколько доступных версий программ Hyundai и Kia, такие как:



- Hyundai General: автомобили Hyundai, проданные по всему миру, кроме Северной Америки.
- Hyundai USA: автомобили Hyundai проданные в Северной Америке.
- Kia General: автомобили Kia, проданные по всему миру, кроме Северной Америки.
- Kia USA: автомобили Кіа проданные в Северной Америке.
- Hyundai and Kia Truck / Bus: Hyundai и Kia коммерческие автомобили (грузовики и автобусы).

Некоторые из этих версий могут быть включены или нет в Ваш G-Scan2 в зависимости от Вашего региона.

## 1. Точный выбор автомобиля

Обратите внимание, что GIT является поставщиком оригинального диагностического оборудования для Hyundai и Kia, а сканер G-Scan2 также сделан на основе оригинальной базы данных. Поэтому требуется точный выбор модели и других данных для корректной работы диагностической программы.

#### 1. Быстрый выбор

Названия моделей Hyundai / Кіа автомобилей перечислены в алфавитном порядке. Для быстрого выбора используйте клавиатуру, представленную в правом нижнем углу, - просто наберите первую букву названия модели и в меню появятся модели, чьи названия начинаются с выбранной буквы.



## 2. Модельный год

Выбор модельного года является оченьважным для автомобилей Hyundai и Kia неправильный выбор модельного года может привести к ошибкам связи или ошибкам в диагностических функциях.

Автомобили, которые были произведены близко к периоду смены модели может привести к путанице. Поэтому, если нет связи с выбранным годом модели, повторите попытку выбрав различные года той же модели.

Пожалуйста имейте ввиду, что модельный год определяется не регистрацией или ввозом автомобиля, а датой производства, как указано в VIN. Название проекта и модельный год так же представлены в конце каждого названия модели, пожалуйста, убедитесь, что сделали правильный выбор.

#### 3. Дополнительные детали

Выберите систему, затем укажите подробную информацию об автомобиле. Необходимо точно выбрать, среди предлагаемых пунктов: тип двигателя и объем, вид топлива и другие спецификации параметры. Пожалуйста, убедитесь, что сделали правильный выбор на всех этапах, чтобы избежать ошибок при подключении. Когда все настройки сделаны, кнопка "ОК" в левой нижней части экрана станет активной. Пожалуйста, нажмите кнопку "ОК" или нажмите клавишу [F1], чтобы начать соединение с выбранной системой.



## 4. Предыдуший автомобиль

G-Scan2 запоминает выбранную спецификацию последнего автомобиля с которым установил связь. При тестировании автомобиля повторно, просто выберите "Pre.Vehicle", данные автомобиля будут загружены автоматически.

## 2. FCS (Поиск Кода Неисправности)

Когда все параметры автомобиля выбраны, в правом нижнем углу активируется кнопка "FCS". Нажмите "FCS" или клавишу [F2], чтобы начать поиск кодов неисправностей.

Сделайте окончательный выбор деталей по системам автомобиля и G-Scan2 начнет установку связи с ними.



G-Scan2 пытается установить связь со всеми возможными системами в автомобиле друг за другом, а затем выводит результат диагностики, как показано ниже

₽ ♦ ?		Fault Code Searching							
System	Code		Description						
ENGINE-Unleaded EOBD	P0011	"A(Intake)" Camsha System Performance	A(Intake)" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)						
ENGINE-Unleaded EOBD	P0741	Torque Converter C	Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off						
AT-Automatic Transaxle	P0011	"A" Camshaft Position Performance Bank 1	on - Timing Over-A	dvanced or System	His	tory			
AT-Automatic Transaxle	P0741	Torque Converter C	lutch Circuit Perfor	mance or Stuck Off	His	tory			
ESP-Electronic Stability Program	P0011	"A" Camshaft Position Performance Bank 1	'A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1						
ESP-Electronic Stability Program	P0741	Torque Converter C	lutch Circuit Perfor	mance or Stuck Off	His	tory			
AIRBAG- Airbag(Event #1)		The DTC code sear	The DTC code search was not properly performed.						
AIRCON-Air		Communication Fail	/ Check whether s	ystem is installed					
Conditioner		or not. Check the IC	5 key and DLC.				_		
BCM-Body Control Module		or not. Check the IC			Ť				
BCM-Cluster		Communication Fail	/ Check whether s	ystem is installed			_		
riodule		or not. Check the IC	s key and DLC.						
Goto DTC	Goto Data	Goto Data Retry All Erase Stop				Close			

Кнопка	Описание
Goto DTC	Переход к Кодам Неисправностей
Goto Data	Переход к Текущим параметрам
Retry	Перезапуск функции поиска Кодов неисправностей
All Erase	Стереть все найденые Коды Неисправностей
Stop	Отмена функции поиска Кодов Неисправностей, когда она запущена
Close	Выход из функции "FCS" и возврат в меню выбора системы

## 3. Режим «Двойной экран»

Программы Hyundai и Kia в G-scan2 поддерживают режим «Двойного экрана», в котором возможно одновременно запускать две диагностические функции.

Нажмите "Функции" или клавишу [F6] в меню Коды ошибок или Текущие параметры и увидите экран представленный ниже:

፼ ♦ 奈			DTC	Analysis			- 🖭 主	Â
Code			Descr	iption			State	
P0011	"A( Pei	Menu Select				-	History	
P0741	То		Function	D	ual Mode	History		
		Record	Text/	'Graph		DTC + Data		
		Go to Trigge	Recorded	Data Info	Dat	ta + Actuation		
		Reset MinMa	Two c	ursor A	Dat	a + Simulation		-
		Item List	Two c	ursor B	Data	a + Multimeter		-
		Data Group Sele	ction					-
	-			Close				*
								-
Tips		Rescan	Erase	Free	eze	Status	Functio	n

## 1. Коды ошибок + Текущие параметры (DTC+Data)

G-scan2 отображает Коды ошибок и Текущие параметры одновременно.

<b>₽</b> ♦ ?					Â		
	Sensor	r Name		Value		Uni	t
Battery Vol	tage				0.0	v	
Battery Vol	tage after IG Key				0.0	v	
Actual Engine Speed						RPM	-
Target Idle RPM						RPM	₹
DTC Analysis							×
Code		Description					
P0011	"A(Intake)" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)					istory	
P0741	Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off					istory	
							-
							₹
Tips	Fix		Functio	n			

## 2. Текущие параметры и Активация (Data + Actuation)

G-scan2 запускает Активацию и отображает Текущие параметры одновременно.
📼 帐 🙃 🛛 Da		97 主	Â		
Sensor Name	Value	Uni	Unit		
Battery Voltage			0.	0 V	
Battery Voltage after IG Key	0.	0 V			
Actual Engine Speed		0 RPM	-		
Target Idle RPM		0 RPM	₹		
Act	Test			×	
Test Items					
Engine Check Lamp(MIL)		· Duration	Until Stop Button		
Fuel Pump Relay		· Condition	IG. ON/ENG.OFF		
A/C Compressor Relay	-	· Result			
Immobilizer Lamp(Option)	₹				
Tips Fix Full		Graph	Stop	Functio	n

### 3. Текущие параметры и Симуляция

G-Scan2 запускает функцию симуляции электрических сигналов датчиков или исполнительных механизмов одновременно показывая список Текущих параметров для анализа.

₽ ♦ ?		Data Analysis					<b>t</b>	ñ
Sensor Name					Value		Uni	t
Battery Voltage						0.0 V		
Battery Voltage after IG Key						0.0 V		
Actual Engine	e Speed					0 R	PM	•
Target Idle R	RPM					0 R	PM	₹
		Si	imulation					X
Voltage Outpu	it Pulse Ou	ıtput	Duty Output					
Voltage Out	tput							
Tips	Fix	Full	Graph		Stop Funct		inctior	ו

### 4. Текущие параметры + Мультиметр

G-Scan2 показывает значение измеренное при помощи мультиметра и текущие параметры системы, полученные из блока управления с помощью функции чтения текущих параметров, и позволяет непосредственно сравнить фактическое значение с данными в блоке управления.

🖾 🚸 📀		Data A			ñ	
	Value Uni		t			
Battery Volta	0.0	V				
Battery Volta	0.0	v				
Actual Engine	e Speed			C	RPM	-
Target Idle R	C	RPM	₹			
_			×			
Voltage	Resistance	Continuity	Frequency	Duty 🕑 / 🕞 /	ulse 🕕	0
Volt		~	>	MAX :	0.1 V	
				MIN :	<b>0</b> V	
<b>—</b>				P P :	0.1 V	
				AVG :	0 \	
Tips	Fix	Full	Graph	Stop	Function	

### 4. Запись данных (режим триггера)

### 1. Выбор параметров

Для записи текущих параметров необходимо выбрать один или несколько параметров, отметив их в начале названия.

🖙 🚸 📀				1	ñ		
	Sensor Name					Unit	
Battery Voltag	(	0.0 V					
Battery Voltag	(	0.0 V					
Actual Engine		0 RF	PM				
Target Idle RI		0 RF	M				
O Pressure Sens	0.0 V						
Intake Manifo	ld Pressure			(	).0 hF	<b>'</b> a	
Water Temper	rature Voltage			(	0.0 V		
Water Tempe	rature			-48	3.0 'C		
Intake Air Ter	0.0			¥			
Intake Air Ter	Intake Air Temperature				3.0 'C		-
Tips Fix Full Graph			Stop	Fu	Inction	1	

📼 🔹 🙃 🛛 🗖 Data Analysis	0		۲)
Sensor Name	Value	Unit	
Battery Voltage	0.0	V 3	
Battery Voltage after IG Key	0.0	V	
Actual Engine Speed	0	RPM -	-
Target Idle RPM	0	RPM 3	¥
Pressure Sensor(MAP) Signal Voltage		V	
Intake Manifold Pressure		hPa 💈	
Water Temperature Voltage		V	
Water Temperature		'C	-
Intake Air Temperature Voltage		V	¥
Intake Air Temperature		'C	-
Tips Fix Full Graph	Stop	Function	

### 2. Запись данных

Нажмите "Функции" или клавишу [F6] в списка отображения текущих параметров, а затем нажмите кнопку [Record] в списке функций.

_ III ◆ ?	Data Analysis						Â
	Sensor Name				e	Uni	t
Battery Volta	Menu Select				0.0	v	\$
Battery Volta	Fur	nction	Du	al Mode	0.0	v	
Actual Engine	Record	Text/Grap	h DT	C + Data	0	RPM	-
Target Idle R	Go to Trigger	Recorded Dat	a Info Data	+ Actuation	0	RPM	₹
Pressure Sen:	Reset MinMax	Two curso	Data +	+ Simulation		v	
🔘 Intake Manifo	Item List	Two curso	B Data 4	+ Multimeter		hPa	\$
Water Tempe	Data Group Selection					v	-
Water Tempe						'C	-
Intake Air Te		Clos	e			v	₹
Intake Air Tem	perature					'C	-
Tips	Fix	Full	Graph	Stop		Functio	n

### 3. Режим Триггера

Выберите Режим Триггера: запись вручную или запись кодов неисправностей. Кнопка Описание

Ручной режим	Запись начнется после нажатия кнопки "Trigger" вручную	
	пользователем.	

**Запись Кодов** Запись начнется автоматически, когда G-Scan2 считает код неисправности из блока управления.

В этом же диалоговом окне можно выбрать количество регистрируемых параметров: "Выбрать параметры" или "Все параметры".

◆   ?		Data A		0		ñ	
	Sensor Name Valu				lue	Unit	
Battery Voltage	Record Co	ndition			0.0	v	
Battery Voltage af	• Trigge	r setting			0.0	v	
Actual Engine Spee		Record			0	RPM	-
Target Idle RPM	O DTC RE				0	RPM	₹
Pressure Sensor(M	Record	ling Item				۷	
Intake Manifold Provide Manifold Prov	<ul> <li>Selected</li> <li>All Item</li> </ul>	l Item Is				hPa	
Water Temperatur	- Cha	osing "All Items" red	uces the recording fran	ne.		v	
Water Temperatur						'C	-
Intake Air Tempera		ОК	Cancel			v	₹
Intake Air Tempera	Intake Air Temperature					'C	-
Tips	Fix	Full	Graph	Stop		Functio	n

Помните, что при выборе «все параметры» будет использоваться больший объем памяти, поэтому уменьшится количество записываемых экранов с заданным объемом памяти.

Когда будет нажата кнопка «ОК» начнется запись данных. Обратите внимание на красную точку "Запись" в верхнем правом углу.

■ ◆ ?	📼 🛠 🔶 Data Analysis						
	Sensor Name				Uni	it	
Battery Volt	age			0.0	v v		
Battery Volt	0.0	v v					
Actual Engine	Actual Engine Speed						
Target Idle	RPM			(	RPM		
						¥	
						_	
Stop	Trigger						

Если выбран ручной режим, то нажмите кнопку "Триггер" или клавишу [F2], чтобы начать запись данных вручную.

Если выбрана запись по коду неисправности, запись начинается автоматически при обнаружении кода. Если код неисправности обнаружен не был во время записи, выберите либо сохранить записанные данные в любом случае или отменить и повторить.

- ● ◆ ?	Data Analysis				
Sensor Name			alue	Uni	t
Battery Voltage			0.0	v	
Battery Voltage after IG	Кеу		0.0	v	
Actual Engine Speed	Notice		0	RPM	
Target Idle RPM			0	RPM	
	DTC is NOT detected. Do you want to save all your present data?				
	OK Cancel				
					₹
					-
Stop Trigge	r				

### 4. Просмотр записанных данных

Записанные данные могут быть просмотрены в меню Просмотр Записанных Данных. Выберите файл и нажмите кнопку "Старт" или клавишу "F1" для загрузки записанных данных..



Записанные данные могут быть воспроизведены вперед и назад с помощью кнопок управления проигрывателем в нижней части экрана или соответствующими клавишами F1 ~ F4.

[SONATA_i45(YF)_ENGINE_130425-172848.GS	R]			] 1 [	î
Sensor Name	Value		Unit	:	
Battery Voltage			0.0 \	/	
Battery Voltage after IG Key			0.0	/	
Actual Engine Speed			0 F	RPM	•
Target Idle RPM			0 F	RPM	₹
					•
					₹
		<b>→</b>	·		
</td <th><b>∢</b>-▶</th> <td>File List</td> <td>F</td> <td>unction</td> <td>1</td>	<b>∢</b> -▶	File List	F	unction	1

Нажмите кнопку "Функция" или клавишу F6, чтобы открыть меню управления дополнительными функциями.

[SONATA_i45(YF)_	ENGINE_130425	5-172848.GSR	1			0		Â
	Sensor Name				Valu	Je	Uni	t
Battery Voltag	Menu Select					0.0	v	*
Battery Voltag	F	Function		Dual Mode		0.0	v	
Actual Engine	Record	Text/Gr	aph	DT	FC + Data	0	RPM	-
Target Idle RP	Go to Trigger	Recorded D	ata Info	Data	+ Actuation	0	RPM	₹
	Reset MinMax	Two cur	sor A	Data	+ Simulation			
	Item List	Two curs	sor B	Data	+ Multimeter			\$
	Data Group Selection							
								-
		Cle	ose					₹
					<b>→</b>			
◀ / ■	▶ / ■	<b>∢+</b> ▶	<b>∢-</b> ►		File Lis	t	Functio	n

### А. Текст/График

Переключение режима отображения информации между текстом и графиком.

В. Перейти к Триггеру
 Перемещение курсора А к точке Триггера.

[SONATA_i45(YF)_ENGINE_:	130425-172848.GS	R]		ļ	9) t (1	ĩ
6000 Actual Engine Speed				Max: 3106	[	×
				310	6RPM	\$
				Min: 0		Ð
Engine Check Lamp (MII				Max : OFF		×
				0	FF	
				Min : OFF		€
A/C Compressor Relay				Max : OFF		×
				0	FF	
				Min : OFF		€
Fuel Pump Relay				Max : ON		×
				C	N	
				Min : OFF		Ð
				Cursor	A: 2'34"21	
<b ■ ►/■	<b>∢</b> + <b>▶</b>	<b>∢-</b> ►	File	List	Function	

- С. Информация о записанных данных
  - Показывает информацию о файле с записанными данными, который отображается в данный момент.



D. Список параметров

Функция Просмотра Записанных Данных в G-Scan2 для Hyundai и Кia может показать до 4-х параметров одновременно. Если вы записали более 4-х параметров и хотите выбрать другие параметры, которые будут отображены в графическом виде, вы можете выбрать необходимые параметры в списке "Название датчика", как показано ниже..

[SONATA_i45(YI	F)_ENGINE_1304	425-172848.GSR	]			Â		
17.4 Batt	tery Voltage		Sensor	Name				
		Battery Volta	age			*		
0.0 17.4 Batt	tery Voltage after IG Key	Battery Volta	age after IG Key					
		Actual Engin	e Speed			-		
0.0		Target Idle I	RPM			₹		
8000 Actı.	ual Engine Speed	Pressure Sensor(MAP) Signal Voltage						
		Intake Manif	old Pressure					
0 2550 Tar	get Idle RPM	Water Temp	erature Voltage					
		Water Temp	erature			▼		
A. 0		Intake Air Te	emperature Volta	ge		₹		
				⇒ >i Cur	sor A: 0'00"51	L		
∢ / ■	▶ / ■	<b>∢+</b> ▶	<b>∢-</b> ▶	File List	Function	ı		

Е. Курсоры А и В

Курсор А представляет собой вертикальную красную линию, значение параметров в правой части экрана показаны в момент выделенный курсором А.

Кроме того, время, прошедшее от начальной точки до позиции курсора А указывается в правом нижнем углу..

[SONATA_i4	5(YF)_ENGINE_130	)425-172848.GSF	<b>k]</b>			🖭 主 🗋 🏠
6000	Actual Engine Speed				Max : 3106	>
		/\A			310	DGRPM
0	/				Min: 0	e
	Engine Check Lamp (MIL)				Max : OFF	>
					C	DFF
					Min : OFF	Œ
	A/C Compressor Relay				Max : OFF	>
					C	DFF
					Min : OFF	Œ
	Fuel Pump Relay				Max : ON	>
						ON
					Min : OFF	Œ
	(	0			Curso	r A: 2'34"21
◀ / ■	▶ / ■	<b>∢</b> + <b>▶</b>	<b>∢-</b> ►	File	List	Function

### F. Курсоры А и В

Курсор В активирован и выглядит как вертикальная зеленая линия, как показано ниже. Минимальное и максимальное значения между положением курсора А и В приведены в правой части экрана.

Кроме того, разница во времени между курсором А и В указана в правом нижнем углу.





### 5. Измерения



### G-scan2 Основные функции

АА-3-5. Измерение

### Функция Измерения

Используя VMI (Vehicle Measurement Interface) модуль, G-Scan2 предоставляет возможности осциллографа, мультиметра и симулятора сигналов, которые используются для измерения электрических сигналов напрямую.



Нажмите иконку [Измерения] в Основном меню для запуска функции Измерения, когда функция запустится появится экран представленный ниже.



### Функция Осциллографа

Измерение напряжения или колебания силы тока в цепи датчика или испонительного механизма автомобиля с высокой частотой дискретизации и визуальным отоброжением сигнала в графической форме.

Измерение компрессии в цилиндрах возможно при использовании дополнительного датчика давления..

Различные входы VMI модуля G-Scan2 отвечают за различные функции измерения. Для справки, пожалуйста, обратитесь к следующей таблице.

Функция Измерения	Используемый вход
Осциллограф (напряжение)	СНА (красный) и СНВ (желтый) входы
Осциллограф (сила тока)	СН Aux (синий) вход
Compression Pattern	СН В вход
Функция мультиметра	СН В вход
Симулятор сигналов	Выходное напряжение: СН В вход Выходной импульс: СН В вход Управление Исполнит. механизмами: СН А вход

* Пожалуйста, обратите внимание, что токовые клещи для измерения малой и большой силы тока и датчик давления поставляются в качестве опции.

Нажмите кнопку 2СН, 4СН или Предустановка для запуска функции Осциллографа.



### 1. Осциллограф. Верхний раздел меню управления

Когда выбран [2СН] в меню функции Измерения, Осциллограф запускается в 2-х канальном режиме, как показано ниже.



Preset

: Перечислены датчики и исполнительные элементы двигателя и трансмиссии с

ОПТИМ

оптимальными настройками напряжения и временного интервала для каждого элемента в качестве заданных значений, которые часто используются в работе. Просто выберите датчик или исполнительный механизм из списка, никаких ручных настроек напряжения и временного интервала не потребуется.

🖅 🔶 🔁			Oscilloscope	- 2CH Mode			🖭 主 🛯	ñ
Preset UserS	et	Preset				B	1ms	
+20V -	CH. A	Senso	r	Theme		DC NORM		×
-		System	Transmission 💌		<ul> <li>4СН</li> </ul>			
-5V		🗸 СН. В	NONE	NONE				
	CH. E	CH. AUX	Input/Turbine Spe Input/Turbine Spe	ed Sensor(PG - A) - Ha ed Sensor(PG - A) - In	all Ty	DC NORM		×
			Output Speed Sen Output Speed Sen	sor(PG - B) - Hall Type sor(PG - B) - Inductive	e Tyr			
-5V								
			ОК	Cancel				n  ⊳
Reset	C	h.Set		Trigger	SingleSl	hot	Stop	

Иконка [Подсказка] становится активной, когда элемент выбран в меню [Предустановка], в котором описывается выбранный датчик / исполнительный элемент, а также приведено руководство по анализу сигнала и эталон сигнала.



UserSet

: Открывает меню пользователя, где настраиваются вручную канал, порог и

serSet

дисплей.

А. Настройка канала

Сохраняет текущие настройки пользователя (время и напряжене). Сохраненные настройки можно запросить в меню, которое имеется в настройках осциллографа, это позволяет легко и быстро начать работу с похожими датчиками.

Введите имя файла, а также его описание и данные по каналам для использования в будущем при помощи виртуальной клавиатуры на экране.

🖅 🔷 📀	Oscilloscope - 2CH Mode	📴 主 🏠
Preset UserSet	User Setting	B A 2ms >
+400V Ignition -	Ch.Configuration Threshold Setup Display Setup Save Open	
- -100V	File Name Ignition and TR Base Signal     MUS     File Description	
+8V TR Base ( - -	Channel Name CH. A Ignition Col CH. B TR Base Signal CH. AUX	x Normal FR
	34 qwertyuio	
-2V 5 6 7	89 asdfghjk '. AzxcvbnmL	
Reset	Ch.Set ZeroSet Trigger Single	Shot Stop

### В. Настройка порогового уровня

Пороговый уровень, который используется в качестве опорного для измерения частоты и скважности может быть выбран из "50%" или "Ручной" установки.

Если «Настройка порогового уровня" установлена в положение "Вкл", G-Scan2 имеряет частоту и скважность с порогового уровня на 50% от значения оси Y.

Если частота или скважность не корректно измерены, в таких случаях, как измерение Главного соленоида нагрузки на автомобилях с LPG, пороговое значение должно быть настроено вручную. В этом случае, установите "Настройка порогового значения" в положение "Выкл", а затем установите пороговый уровень как Вам нужно.



На приведенном ниже примере, отображаются два одинаковых сигнала, канал A и B, однако, пожалуйста, обратите внимание, что частота и скважность сигнала на канале B не указана, потому что "Пороговый уровень" установлен вне диапазона сигнала канала B.

Пороговое значение должно находиться в пределах допустимого диапазона значений сигнала для того, чтобы можно было измерить частоту и скважность.

🖙 🔷 📀		Oscilloscope	- 2CH Mode				Â
Preset	UserSet Config	Digital Review	ViewAll	528.0 ms	B	50ms	
+800mV Ма - - - - 800mV	inifold Absolute Pressure Sens~		d normal (F)	€ × ₩₩	Cur. A : Cur. B : Max : Min : Avg : Freq. : Duty+ : Duty- :	-48 mV 58 mV 188 mV -211 mV -10 mV 60.0 Hz 34 % 66 %	
+800mV 	Throttle Position Sensor (TPS)	www.ww	DC NORMAL (F)	€ × ₩₩	Cur. A : Cur. B : Max : Min : Avg : Freq. : Duty+ : Duty- :	-44 mV 62 mV 189 mV -207 mV -7 mV - -	
Reset	Ch.Set	ZeroSet	Trigger	Singl	eShot	Stop	

С. Настройки экрана

В этом меню можно настроить толщину линии сигнала и отображение названия канала / считываемых значений.

### Толщина линии

Можно выбрать толщину линии сигнала между 1-й точкой или 2-я точками.

### Название канала / Считываемые значения

Название канала, отображается в верхней части каждого окна канала, и считываемые значения, отображаются в правой части экрана, могут быть включены или выключены.



🕶 📣	<b>?</b>				Oscilloscope - 2CH Mode						<b>.</b>		Â		
Preset	UserS	et )	Config		Digital	Rev	iew	ViewAl		A 10	).60 m	s B		1ms	
+20V												DC	NORMAL	₽ <b>⊕</b>	×
_															
_															
JFL 1															
-5V															
+20V													NORMAL	Ð	×
_															
_															
:FL:1															
-5V A										,		в			
															- >l
Rese	t		Ch.Set		Ze	eroSet		Trig	jger		Sing	leShot		Stop	
	]	Ha	звани	ека	анала	аис	ЧИТЬ	ываем	лые :	знач	ени	1я вь	ключ	ены]	

Config

: Изменение настроек для каждого канала

Вы можете включить или выключить каждый канал отдельно, а также изменить диапазон сигнала и настройки для каждого канала..



💶 🔶 🤶 Oscilloscope - 2CH Mode 💷 主 ñ 1.5ms Preset UserSet Configuration **** CH. A CH. B AUX Name CH. B -FL İ Range Mode BI 8 20 -F.1 ( 4 ) 40 **** AC DC 2 80 PEAK NORMA 400m 0.8 200 MANUAL AUTO 400 DATA2 **** ON OFF FL ‡ Close Reset Ch.Set ZeroSet Trigger SingleShot Stop

[Настройка Канала В]



	[ Настройка Канала AUX ]
Настройка режимов	Описание
UNI	По центру на уровне 0, сигнал выводится как в поле (+), так и в поле(-).
BI	По центру на уровне 0, сигнал отображается в только в поле (+).
AC	Используется для измерения напряжения переменного тока (АС)
DC	Используется для измерения напряжения постоянного тока (DC)
Peak	Определяет и отображает скачки напряжения, когда измеряются элементы включающие в себя катушки, таки как: катушки зажигания, форсунки и соленоидные клапана
Normal	Отображает сигнал в соответствии с настройками.
Auto	Автоматическая регулировка уровня сигнала и отображение его в режиме UNI, в соответствии со входным сигналом
Manual	Уровень сигнала можно настраивать вручную



Data 1, 2, 3: Выбор между 3-мя группами считанных значений указанных в верхней части каждого окна канала.

Data 1: Частота, Скважность "+" и Скважность "-" Data 2: Курсор А, Среднее значение и Курсор В Data 3: Максимум, Среднее значение и Минимум

🖙 🔷 📀		Oscilloscope	- 2CH Mode		
Preset UserS	et Config	Digital Review	ViewAll	119.4 ms B	▲ 15ms ►
_ +400V	CH. A I	Freq. : Duty	+ : Duty- :	DC N	
-					
-F400mv	СН. В (	Cur. A : O mV Avg :	0 mV Cur. B : 0	DC N	
-					
-					
-100mV			<u> </u>		
- +4A		Max : 24 mA Avg :			
-					
<u></u>				R	
K ()					
Reset	Ch.Set	ZeroSet	Trigger	SingleShot	Stop

Digital

: Включение/выключение цифровых значений в правой части экрана..



- Более простой способ активации "Цифровых значений"
  - Прикоснитесь к области желтого круга на экране и перетащите его влево. Тогда окно цифровых значений будет вытащено от края экрана.





И наоборот, можно скрыть цифровые значения, прикоснувшись к центральной области, которая обозначена желтыми кругами, и затем перетащить ее вправо.

Review

: Сохраненные осциллограмы можно выбрать и просмотреть

🕶 🔷 📀		Oscilloscope	- 2CH Mode		
Preset UserS	et Rev	riew		В	
+20V - - 	CH. A Soo	pe_20000108_062845.VSF	Cancel	r r as r r r r r r r r r r r r r r r r r r	. A : 0.0 V . B : 0.0 V . 0.1 V . 0.0 V . 0.0 V  . A : 0.0 V  . A : 0.0 V . B : 0.0 V . B : 0.0 V . C : 0.0 V  . A : 0.0 V                                                                                                                                 
Reset	Ch.Se	ZeroSet	Trigger	SingleSh	ot Stop

ViewAll

: Показывает сигналы всех каналов в одном окне, накладывая сигналы друг на

друга, может быть использовано для проверки отсутствия сигнала или синхронизации сигналов..



[Обзор всех каналов – Синхронизация форсунок]



[Обзор всех каналов – Синхронизация ДПКВ+ДПРВ]

Α



Нажмите кнопку 'А' или 'В', когда курсор будет выбран, его цвет поменяется на красный и он может быть перемещен в требуемое место.

: Временной промежуток может быть изменен кнопками вправо / влево.

		; : Вре	меннои	промежут	ок может	оыть из	менен кно	опками	вправ	o /
5ms										
	🛃 🕩	<b>?</b>	_	Oscillo	oscope - 2	CH Mode	_			ñ
	Preset	UserSe	t Config	Digital	Review Vi	ewAll	11.88 ms B		1ms	
	+80V - -		Injector	Cursor A : 0,7V	Average:0.2	V Cursor B	: 0,4V D	C Peak		×
	-20V									
	+2A ;	£	Small Current	Cursor A : -36 mA	Average : 49	2 mA Cursor E	3: 698 mA 🔹	C General	PQ	×
	-500mA			A	<u> </u>					
	14 ()						-			i ⊳i
	Rese	et	Ch.Set	Zero	Set	Trigger	SingleSh	ot	Stop	

### 2. Осциллограф. Нижний раздел меню управления

🗲 📣	Ŷ	-	Oscillo	scope -	2CH Mo	de				t	Â
Preset	UserSet		Digital	Review	ViewAll	A [11	.88 ms	В	•	1ms	•
+20V	×	CH. A	Cur. A : 0.0 V	Avg : 0.0	V	Cur. B : 0.0	V /	DC N	IORMAL	₽ €	×
					[ <b></b>						
-5V +20V		сн. в	Cur. A : 0.0 V	. I Avg : 0.0	v	Cur. B : 0.0	v	DC N	IORMAL		·
	Δ Δ	٨	^ ^ ^		Δ Δ	Δ Δ	^ ^				×
\ /\\ /	(/)/		$\Lambda \Lambda I$	$ \land \land \land$	$\Lambda \Lambda$	$\Lambda \Lambda$	$\Lambda \Gamma$		$\bigwedge$	$\land \land$	ſ
VV	VV		$I \cup V$	VV	M	$/ \vee $	JV	VI	/	V	V
-201/ 4		V									
14 (0)								.0			-
Rese	et	Ch.Set	Zeros	Set	Trigger		Singles	Shot		Stop	
	: Отм	иена теку	цих нас	троек и	обнов	ление	е экра	на.			

Reset

: Переключение режима: 2 канала/4 канала.



В режиме 2-х каналов, канал "В" может быть переключен в режим осциллографа или режим датчика давления..

🗠 🗣 🔁			Oscilloscop	e - 20	CH Mode		0	
Preset	Cha	nnel Setting						1.5ms
- +20V			2CH Mode	4CH M	lode			<b>BØ</b> ×
-		<b>• • • •</b>	I. A		CH	I. AUX		
-5V		CH	І. В		Small Cur	rrent Sensor		
- ^{+20V} -		Scope Mod     Pressure S	de Gensor Mode		<ul><li>Large Cur</li><li>100 A</li></ul>	rrent Sensor () 1000 A		₽ <b>€</b> ×
- -5V		Sensor(GP4	100) Mode e () <b>Diesel</b>					
- +20A - -		Unit <ul> <li>Pa</li> <li>bar</li> </ul>	○ kg/cm2 ○ psi					₽ <b>€</b> ×
-5A				050				
				0.50				
Reset		Ch.Set	ZeroSet		Trigger	SingleShot		Stop

[Настройка канала – 2канала + режим AUX]

В обоих режимах (2 канала и 4 канала), Канал Aux может быть сконфигурирован для измерения силы тока, выбрав датчик для малого или большого тока.



[Настройка канала – 4 канала + режим AUX]

: Выг ZeroSet	юлняется (	обнуление для из	вмерения сопротив	тения, малого и большого
	а, а также д	цавления Oscilloscope	e - 2CH Mode	
Preset	UserSet Con CH. 4	fin Dinital Review	ViewAll A 2.01 mc	
-		Pressure Sensor	Current Sensor	
	. <u>.</u>	Release any remained pressure of the pressure sensor coupling and adjust the zero calibration.	Adjust the zero calibration without pass in current at the current sensor.	
- -5V		Selected Sensor Type No Select	Selected Sensor Type Small Current Sensor	
- + 20A -	AUX.S	Start	Start	× NORMAL FR
		С	lose	
Reset	Ch.S	et ZeroSet	Trigger Single	Shot Stop

: Устанавливает режим для триггера: Подъем, падение или без триггера.

Trigger

[Примечание] Триггер "задерживает" полученный сигнал на короткое время, когда встречается заданное для его срабатывания условие.

SingleShot

: "Задерживает" отображение сигнала, когда встретилось условие для

срабатывания триггера, пока пользователь не отменит команду. Это полезно при измерении быстрых и не повторяющихся событий, таких как измерение датчика положения дросселя и кислородного датчика или напряжения аккумуляторной батареи при старте.

Stop

: Останавливает сигнал отображенный на экране.

Stop

Сигнал может быть более подробно проанализирован или сохранен для последующего анализа.

### Функция Мультиметра

G-scan2 можно использовать как мультиметр, при помощи модуля VMI, который позволяет измерять сопротивление, напряжение, частоту, скважность, длительность импульсов, а так же тест цепи на обрыв.

#### 1. Мультиметр. Верхний раздел меню управления



: Измеряет сопротивление в цепи через канал В модуля VMI.

Resistance					
📼 🔷 穼		Multir	neter		🖭 主 🏠
Voltage	Resistance	Continuity	Frequency	Duty 💽 / 🔘	Pulse )
Resistance				MAX :	1.5 ♀
				MIN :	1.4 <b>Q</b>
<u> </u>			Ω	P_P :	<b>0.1</b> $^{\circ}$
000				AVG :	1.4 º
10 Q					
0	2	4	6	-	10
Configuration	Display	ZeroSet		Reset	Stop

: Тест цепи на обрыв

Continuity

Если цепь цела и нет обрывов, то звучит сигнал высокой тональности, и отображается сопротивление.



[Тетс цепи на обрыв – Норма / Звучит сигнал ]



[ Тест цепи на обрыв – Обрыв в цепи / Сигнала нет ]



: Измеряет [+] и [-] скважность входного сигнала канала В модуля VMI.





### 2. Мультиметр. Нижний раздел меню управления

Настройки функции Мультиметра могут быть изменены.

### Configuration

Руководство по калибровке измерителя сопротивления, сигнал теста цепи на обрыв, отображение данных при измерении частоты, скважности, импульса может быть включено или отключено. Кроме того, толщина линии графика, который представлен в нижней части экрана может быть выбран из 1, 2, 3 или 4 точки.



#### Display

: Цифровые значения измеренных данных, графическое отображение и

справочные данные, которые появляются на комбинированном дисплее могут быть выбраны в соответствии с предпочтениями пользователя..



•

ZeroSet

### Проводит калибровку для измерения сопротивления.

Калибровку рекомендуется проводить перед измерением сопротивления, пожалуйста, следуйте инструкциям на экране сканера. Руководство по калибровке может быть отключено кнопкой в правом нижнем углу окна.



: Сброс измеренных значений, а также минимальных, максимальных и средних.

#### Reset

: Остановить измерение

Stop

### Функция Симуляции

G-Scan2 может посылать электрические сигналы датчиков или исполнительных элементов для углубленной диагностики.

### 1. Выходное напряжение

Посылает сигнал выходного напряжения в цепь через канал В модуля VMI, уровень напряжения можно изменять вручную пользователем. В основном используется для проверки линии сигнала датчика. Пожалуйста, соблюдайте инструкции отображенные в нижней половине экрана G-Scan2.



<< x 1V	: Уменьшить выходное напряжение на 1 В
>> x 1V	: Увеличить выходное напряжение на 1 В
< x 0 1V	: Уменьшить выходное напряжение на 0,1 В
< X U.IV	: Увеличить выходное напряжение на 0,1 В
> x 0.1V	· Остановить процедуру
Stop	

2. Выходной импульс

<< x 10Hz

Посылает импульсный сигнал напряжением 5В с изменяемой частотой до 1кГц (изменяемой пользователем) через канал В модуля VCI. В основном используется для проверки сигнала цифровых датчиков, таких как датчик скорости колеса..



: Уменьшить частоту импульса на 10 Гц

### 3. Выходная нагрузка

<< x 10Hz

Проводит тест исполнительных элементов, таких как инжектора, посылая сигналы определенной частоты и скважности, которые задает пользователь, через канал А модуля VMI.

А. Частота «Гц»

Нажмите кнопку «Гц», чтобы отрегулировать частоту выходного сигнала.



: Уменьшить частоту импульса на 10 Гц

	: .: Увеличить частоту импульса на 10 Гц
>> x 10Hz	
411	: Уменьшить частоту импульса на 1 Гц
< X 1HZ	
> x 1Hz	. Увеличить частоту импульса на тт ц
	і : Остановить процедуру
Stop	

- В. Скважность "%"



<< x 10%	: Уменьшить скважность сигнала на 10 %
>> x 10%	: Увеличить скважность сигнала на 10 %
< x 1%	: Уменьшить скважность сигнала на 1 %
× 106	: Увеличить скважность сигнала на 1 %
Chan	: Остановить процедуру
Stop	





### G-scan2 Основные функции

АА-3-6. Избранное

### Избранное

Специальные функции моделей автомобилей, которые часто используются, могут быть добавлены в список избранных, где перечисленные функции могут быть быстро выполнены без необходимости выбора параметров автомобиля.

### 1. Добавление функции в список

Чтобы добавить специальную функцию в список избранных, нажмите кнопку "Избранное" или клавишу [F1] в меню специальных функций.



Имена функций отмеченные Звездочкой ____ и Звездочкой +

Отметка

Описание



Специальная функция отсутствует в списке, и может быть добавлена в список избранных.

Специальная функция уже была добавлена в список избранных.


Выберите специальную функцию со значком ____, затем функция будет добавлена в

список избранных с вашего подтверждения.



Когда закончите, выйдите из меню управления листа «Избранное», нажав кнопку "Назад" или клавишу [F1].

#### 2. Загрузка листа «Избранное»

SD M OBD Favorite 🕶 🔶 🤶 📴 🕋 Favorite Item Recents DEMO 📔 MAZDA OPEN A-Z ON DELETE Папка Описание Специальные функции, которые были недавно произведены Недавние добавляются автоматически. "Название Специальные функции, которые пользователь вручную добавляет в

качестве Избранных, приведены в папке производителя.

Нажмите иконку "Избранное" в главном меню, папки будут отображены как показано ниже.

бренда"



Выберите одну из функций в списке, и нажмите кнопку "Запустить" или клавишу [F1] для запуска функции.

Выбранная функция будет запущена непосредственно из этого списка без необходимости производить дальнейший выбор.

Нажмите кнопку "Производитель" или клавишу [F3], чтобы вернуться в меню выбора папки. Нажмите кнопку "Удалить" или клавишу [F6], чтобы удалить выбранную специальную функцию из списка.



## 7. G-scan2 Блокировка системы



### G-scan2 Основные функции

АА-3-7.G-scan2 Блокировка системы

#### Защита от "Реверсного Инжиниринга"

Для защиты прав интеллектуальной собственности компании Git, которые воплощены в G-Scan2, продукт содержит функцию блокировки при "Реверсном Инжиниринге". При выполнении специальных функций более чем 20 раз подряд без отключения связи с блоком управления, без возвращения в основное меню, что не может иметь место при нормальных

условиях работы, будет рассматриваться как попытка "Реверсного Инжиниринга".



Если Вы прокрутите сообщение вниз, то оно будет повторяться на 9 различных языках.

#### WARNING

For prevention of unauthorized attempt to reverse engineer this device, G-scan is programmed to stop its operation when a function is executed repeatedly.

You are seeing this message because your G-scan has detected that the function being executed now has been repeated exceeding the maximum allowance.

If you keep trying to run the same function without resetting the communication, G-scan will be locked and become unusable.

Please restart G-scan now.

警告 为了防止未经授权而试图指挥设备工程的设置,如有不停地重复 操作,G-Scan会被自动封锁操作能力。这个信息是因为G-Scan 已经发现功能正在不断执行超过被限制次数。 如果不断地尝试去操作同一个功能而没有去重新启动,G-Scan会 被封锁而不可使用。

请重新启动 G-Scan

#### Amaran.

Amaran. Untuk mencegah percubaan yang tidak dibenarkan mengubah peralatan ini, G-Scan adalah digunakan untuk memperhentikan operasinay apabila terdapat satu fungsi yang sentiasa berfungsi. Kamu ternampak maklumat ini adalah desebabkan G-Scan mendapati fungsi tersebut bukan sahaja berfungsi, malah telah mendapiti berturgen perlahangan memlebihi had yang maksimum.

Oleh itu, jika kamu asyik memanipulasi fungsi yang sama tetapi tidak memasangkannya semula, G-Scan kamu akan dikunci dan tidak boleh digunakan lagi.

#### Sila restart G-Scan anda.

警告 为了防止未经损权而试图指挥设备工程的设置,如有不停地重复 操作,G-Scang去被自动封锁操作能力。这个信息是因为G-Scan 已经及现功能正在不断执行道过被限制次数。 如果不断地装试去操作同一个功能而没有去重新启动,G-Scan会 被封锁而不可使用。

#### 请重新启动 G-Scan

Amaran. Untakanancagah percubaan yang tidak dibenarkan mengubah Untuk memperhentikan operasinay apabila terdapat satu fungsi yang sentiasa bertungsi. Kamu ternampak maklumat ini adalah desebabkan O-Scan mendapat fungsi tersabut bukan sahaja bertungsi, malah telah mendapat fungsi tersabut bukan sahaja bertungsi, malah telah Oleh itu, jika kamu asyik memanipulasi fungsi yang sama tetapi tidak memasangkannya semula, O-Scan kamu akan dikunci dan tidak boleh digunakan tagi.

la restart G-Scan anda

#### ПРЕЛУПРЕЖЛЕНИЕ

В целях предотвращения копирования программного обеспечения производителями других сканеров,

в сканере G-SCAN есть защита на случай постоянного повторения проведения одних и тех же операций

на сканере большое количество раз.

Если Вы видите данное предупреждение, значит сработала функция защиты ПО сканера. Если Вы продолжите работу со сканером без его перезагрузки, то сканер будет заблокирован.

#### Немежленно перегрузите сканер!

لمنع محاولات عكس برمجية الجهاز غير المخولة, تم تصميم جي سكان لتوقيف كافة عملياته عند تكرار مذه ILASIA KG.

انت ترى مذه الرسالة لأننا اكتشفنا محاولة برمجة عكسية على هذا الجهاز, وقد تجاوزت العدد المسموح به من المحاولات.

اذا كنت لاتزال تحاول نفس المحاولات بدون إعادة تشغيل الجهاز أو إعادة اتصاله فسوف يغلق الجهاز نهائيا ويصبح عديم النفع.

الرجا؛ إعادة تشغيل الجهاز الآن.

تخطى جهازك من محاولة تشغيل غير معتمدة رجاء غلق الجهاز وإبلاغ الوكيل وعدم تكرار محاولة فتح الجهاز لعين إعادة برمجته. اخطار بسيار مهم

جى-اسكن مجهز به الكوريتمي هوشمند جهت جلو گيري از سو استفاده و

مهندسی معکوس نرم افزار این دستگاه است. در صور تیکه این پیغلم را مشاهده می

كنيد، برنامه شاهد الكويي غير عادي بوده است. اين الكو معمولا هنگام كيي برداري

از برنامه مشاهده میشود و خارج از حیطه ای است که عیب یابی خودرو به صورت معمول اقتضا می کند.

لطفا دستگاه حيب ياب ر ا كاملا خاموش كرده، و پس از 2 دقيقه مجددا روشن نماييد.

** توجه: در صورتي كه دستگاه را خاموش نكنيد، دستگاه شما بلافاصله قفل و براي

همیشه کاملا از کار خواهد افتد. مسئولیت عواقب این امر و جبران خسارات وارده به

عهده خود شما خواهد بود و نیلی کار و جی أی تی هیچ مسئولیتی نسبت به این موضوع نخواهند داشت.

#### 藝告

本製品に対する無断解析を防ぐために、G-scanはひとつの機 能が繰り返して実行される場合、作動を止めるようになって います。最大許容回数を超過してひとつの機能が繰り返し続 けて実行されたのが探知されましたので、この警告メッセー ジを表示します。

もし、この警告メッセージの表示後にも、G-scanを再起動し なく、繰り返してひとつの機能を実行させる場合、G-scanは ロックされ、使えなくなります。

#### 今すぐG-scanを再起動してください。

#### ACHTUNG!

Ihr G-Scan hat festgestellt, dass die jetzt ausgeführte Operation maximale Anzahl an Zugriff überschritten hat. Um nicht autorisierten Zugriff des Reverse Engineerings zu verhindern ist das G-Scan so programmiert, dass mehrfach wiederholte Operation abgebrochen wird. Wenn Sie wieder versuchen dieselbe Operation auszuführen, ohne dass Kommunikation zurückzusetzen, wird Ihr G-Scan gesperrt und unbrauchbar.

Bitte starten Sie G-Scan jetzt neu.

#### คำเตือน

เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ เครื่อง G-Scan จะหยุดทำงาน ถ้าหัวข้อการใช้งานใดถูกเรียกใช้อย่างช้ำ ๆ

ต่อเนื่องติดต่อกันอย่างผิดปกติ ถ้าท่านเห็นข้อความนี้ แสดงว่าเครื่อง G-Scan

กำลังได้รับการกระทำดังกล่าว กรณาปิดและเปิดเครื่องใหม่ทันที

มิฉะนั้นเครื่องจะถูกล๊อกโดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถใช้งา นได้อีก

Как только Вы увидите это предупреждающее сообщение, пожалуйста, остановите использование специальной функции на G-Scan2, немедленно выключите его и перезапустите. Внутренний счетчик будет сброшен и предупреждающее сообщение не будет отображаться, пока условие его появления снова не повторится.

Если несмотря на такое предупреждение, Вы его проигнорируете и специальная функция снова будет использоваться несколько раз, G-Scan2 будет заблокирован и перестанет нормально работат, как показано ниже.

₽ <b>♦</b> ?	Spe	cial Function	🖭 🕇 🐔
	Locking		
	Unk G-scan G-scan Locked		
		ОК	
Favorite			

Если G-Scan2 заблокировался, то он может быть восстановлен только у Вашего местного дистрибьютора..

G-Scan2 необходимо изучить, а затем разблокировать, введя код разблокировки, который сообщает Штаб-квартира GIT в Корее. Данная операция не является гарантийным случаем. Если вы приобрели G-Scan2 из-за рубежа или/и если у вас нет официального дистрибьютора в Вашем регионе, вы будете обязаны отправить сканер обратно в Корею за свой счет.

Input Code       Image: Contact your distributor and provide the Dealer Code below to generate the Input Code         Dealer Code       46C4-33F8-D556-B2A3         Input Code       9         Mode       0         Dealer Code       1         46C4-33F8-D556-B2A3       0         Input Code       0         Dealer Code       0         46C4-33F8-D556-B2A3       0         Dealer Code       0         46C4-33F8-D556-B2A3       0         Dealer Code       0         C       E         F       <-         Enter       0         C       D         E       F         C       D         E       F	<b>F</b>			02.3	lan.2001
This G-scan is locked for suspected abuse.         Contact your distributor and provide the Dealer Code below to generate the Input Code.         Type in the Input Code below to unlock it.         Dealer Code         #6C4-38F8-D556-B2A3         Input Code         O         Input Code         OK         Cancel					
Dealer Code       0       1       2         46C4-33F8-D556-B2A3       0       1       2         Input Code       6       7       8         OK       Cancel       0       1       2		Input Code  This G-scan is locked for suspected abuse. Contact your distributor and provide the Dealer Code below to generate the Input Code. Type in the Input Code below to unlock it	КЕУВО	ÖARD	
Dealer Code       3       4       5         #6C4-38F8-D556-B2A3       6       7       8         Input Code       9       A       B         C       D       E         F       <-			0	1	2
Dealer Code 46C4-38F8-D556-B2A3 Input Code C D E F <- Enter OK Cancel			3	4	5
Input Code OK Cancel		Dealer Code 46C4-38F8-D556-B2A3	6	7	8
C D E F <- Enter		l Innut Code	9	A	В
Cancel F <- Enter			С	D	E
OK Cancel			F	<-	Enter
	Ling	OK Cancel		(	0

#### Блокировка "Неправильный серийный номер"

Когда серийный номер, содержащийся в памяти главной платы G-Scan2 не соответствует серийному номеру, содержащемуся на карте SD, на экране G-Scan2 всплывает окно с предупреждением, как показанное ниже. Сканер блокируется и работать больше не будет. Единственный доступный вариант, когда G-Scan2 показывает это сообщение, выключить прибор, нажав кнопку «OK».



Всплывающее окно с предупреждением, как описано выше, может появится в следующих случаях:

- Серийный номер G-Scan2 не был зарегистрирован на сервере GIT, должным образом
- G-scan2 обновлен устаревшей версией программы для ПК
- G-scan2 обновлен программой для ПК предназначенной для других стран (региона).

Когда сталкиваетесь в G-Scan2 с проблемой блокировки из-за несоответствия серийного номера, обратитесь к местному дистрибьютору и проверьте, зарегистрирован ли серийный номер сканера на сервере GIT должным образом.

G-Scan2, который был однажды зарегистрирован не будет заблокирован ("Неправильный серийный номер"), даже когда истечет срок подписки обновления (см. детали в главе Обновление программного обеспечения в следующей главе). Только новые автопроизводители, системы и функции, которые были добавлены в обновлении, появятся в списоке со значком замка в меню, но G-Scan2 продолжит нормально работать с остальной частью меню.

Если подтвердится, что G-Scan2 был зарегистрирован как положено, рекомендуем сделать следующее:

1) Полностью удалите скомпьютера программу для ПК, которую вы использовали при последнем обновлении.

2) Получите последнюю версию программы для ПК и установите ее.

3) Загрузите последнюю версию программного обеспечения с сервера GIT с помощью онлайн обновления или, если данные уже доступны, с ПК с помощью функции оффлайн обновления. Пожалуйста, обратитесь к главе Обновление программного обеспечения в данном руководстве для более подробной информации.

## Блокировка "Изменение контента"

В G-Scan2 загружаются различными настройки и приложения в зависимости от страны. Поддерживаемые языки и покрытие автопроизводителей определяется в зависимости от региона. Это очень важно для удовлетворения пользователей из разных стран, которые требуют различных языков и карт покрытия.

Добавление любых языков, кроме тех, которые поддерживаются в оригинальной конфигурации, посредством копирования, замены или перезаписи файлов на карте SD не допускаются, и такая попытка приведет к блокировке и потере работоспособности G-Scan2.



	6:13 PM		02.3	lan.2001
Input Code LANGUAGE N Unauthorized Serious altera	ANIPLLATION LOCK attempt to manipulate the language settings has been detected. tion of SD Card contents violating the GIT's policy has caused G-scan to stop	КЕУВС		
operation. This G-scan n handling.	nust be returned to Korea for recovery and no warranty applies for the	0	1	2
Dealer Code		3	4	5
7E33-CCE4-E	:8EA-577E	6	7	8
Input Code		9	Α	В
		С	D	E
,		F	<-	Enter
	OK Cancel			

После того, как G-Scan2 заблокирован после изменения конетента, необходим код для разблокировки сканера. Без отправки основного блока в Штаб-квартиру в Корее получение кода не возможно. Данное восстановление не является гарантийным случаем.



## 1. Установка и удаление



### G-scan2 Программа для ПК

АА-4-1. Установка и удаление

Программа для ПК для G-Scan позволяет онлайн и оффлайн обновления программного обеспечения, просмотр записанных данных / скриншотов и настройку сетевых функций принтера.



### Установка программы для ПК

Найдите и запустите установку программы для ПК с установочного диска или из папки на компьютер, скачанной из сети.

🚇 l ⊋ 🚯 = l			G-scan2			- • ×
File Home Share View						^ 🔞
Copy Paste Shortcut	Copy to*	New item • Performance for the second secon	Properties	Select all Select none		
Clipboard	Organize	New	Open	Select		
) 🔄 👻 ↑ 🎽 > Libraries > Docun	nents > G-scan2				v 🖒 Search G-scan2	٩
☆ Favorites	Name			Date modified	Туре	Size
E Desktop	🔄 G-scan PC Utility Ver	r 2.0_Setup		4/18/2013 1:44 PM	Application	23,
Downloads						
<ul> <li>Kecent places</li> <li>KyDrive</li> </ul>						
🕞 Libraries						
Music						
E Pictures						
😸 Videos						
🚜 Homearoup						
Hoyle Kim						
Windows (C:)						
🕞 Data (D:)						
<b>Q</b> . 11. 1						
Network						
1 item	¢					

## Поддерживаемые операционные системы:

- Windows XP Professional (SP3 или выше)
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Мастер установки запускается и готовится к установке программы на ПК.

Изображения экранов процесса установки и удаления программы могут выглядеть по-разному в зависимости от операционной системы компьютера, и, пожалуйста, обратите внимание, что данное руководство приведено для установки программы на Windows 8.

G-scan PC Utility - InstallShield Wizard	-		x
Preparing Setup Please wait while the InstallShield Wizard prepares the setup.		2	
G-scan PC Utility Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide y rest of the setup process. Please wait.	/ou throug	jh the	
InstallShield			
	C	Cancel	

Нажмите "Next (N)" для начала установки.

G-scan	PC Utility - InstallShield Wizard	×		
	Welcome to the InstallShield Wizard for G-scan PC Utility The InstallShield Wizard will install G-scan PC Utility on your computer. To continue, click Next.			
< Back Next > Cancel				

Нажмите [I accept the terms of the license agreement] и затем [Next>] для продолжения...

G-scan PC Utility - InstallShield Wizard	×
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	Z
G-scan is copyrighted 2000-2013 by GIT & EZDS Co Ltd. All SW rights are reserved. Reverse engineering, alteration, use as a reference to the purpose of developing a product with similar functionality, and re-distribution form is totally prohibited. Disdaimer: By downloading G-scan generic SW, you acknowledge and accept that Program is provided "with all faults, defects and errors" and that all G-scan user's the Program "as is" and at their own risk. G-scan SW has been extensively tested, but we cannot guarantee that every up will work correctly with every system in every car, truck or vehicle. GIT/EZDS will always commit to fix any bugs and to enhance the program, but we	t this use pdate
I accept the terms of the license agreement     I do not accept the terms of the license agreement	Print
< Back Next >	Cancel

Выберите папку, в которую будет установлено программное обеспечение и нажмите "Next (N)" для подтверждения. Рекомендуется установка программы в папку по умолчанию.

G-scan PC Utility - InstallShield Wizard	×		
Choose Destination Location Select folder where setup will install files.			
Setup will install G-scan PC Utility in the following folder.			
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.			
- Dostination Folder			
	P		
U.V.	DIOM26		
InstallShield			
< Back Next >	Cancel		



Записанные данные и скриншоты, сохраненные на ПК с помощью предыдущих версий программы должны быть перемещены в новую папку, в которую установлена программа, для того, чтобы загружать их с помощью новой программы для ПК.

Установка начнется при нажатии кнопки [Install]

G-scan PC Utility - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back Install Cancel
G-scan PC Utility - InstallShield Wizard ×
Setup Status
The InstallShield Wizard is installing G-scan PC Utility
Installing
InstallShield

Нажмите "Finish" для завершения установки программы.

Убедитесь, что ярлык для запуска программы создан на рабочем столе.



#### Удаление программы для ПК

Нажмите "Установка и Удаление программ" в Панели Управления для удаления программы с ПК.



Программа, установленная на ПК находится в списке, выберите "G-Scan PC Utility" и нажмите кнопку "Удалить", чтобы удалить программу, или дважды щелкните мышкой на имени программы.

	Programs and Features – 🗆 🗙						
🛞 🕘 👻 ↑ 🧱 > Control Panel > Programs > Programs and Features 🗸 🖞 Search Programs and Features						P	
Control Panel Home	Uninstall or change a program						
View installed updates	To uninstall a program, select it from the list and then click Ur	ninstall Change or Repair.					
😨 Turn Windows features on or							
off	Organize 👻						0
	Name	Publisher	Installed On	Size	Version		^
	S AhnLab Online Security	AhnLab, Inc	4/15/2013				
	ArcSoft WebCam 4 for LGE	ArcSoft	1/23/2013	270 MB	4.0.49.486		
	Canon MF4500w Series	CANON INC.	3/8/2013		3.9.0.0		
	Chrome	Google Inc.	3/13/2013		26.0.1410.64		
	🗊 Daum ActiveX 컨트롤 - Daum 메일 파일업로더	Daum Communications Corp.	3/28/2013				
	Daum 라이브 에이전트	Daum Communications Corp.	3/16/2013				
	Daum 팟플레이어	Daum Communications Corp.	3/16/2013				
	DHTML Editing Component	Microsoft Corporation	3/14/2013	554 KB	6.02.0001		
	EasyGuide	LG Electronics Inc.	1/23/2013				
	RETDWare PS/2-X64 11.9.5.4_WHQL	ELAN Microelectronic Corp.	1/23/2013		11.9.5.4		
	G-scan PC Utility	GIT	4/26/2013		13.04.1802		
	INISafe SFilter 7.2 (SFilter v1.0)		4/15/2013				
	Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed	Intel Corporation	1/22/2013	5.77 MB	15.5.5.0480		
	Intel(R) PROSet/Wireless Software for Bluetooth(R) Technolo	Intel Corporation	1/22/2013	90.1 MB	2.6.1211.0294		
	3 Intel(R) Rapid Start Technology	Intel Corporation	1/23/2013		2.1.0.1002		
	Intel(R) Smart Connect Technology 3.0 x64	Intel	1/22/2013	21.3 MB	3.0.42.1767		
	PIntel(R) WiDi	Intel Corporation	1/22/2013	121 MB	3.5.40.0		
	M Intel® HD Graphics Driver	Intel Corporation	1/23/2013	74.2 MB	9.17.10.2932		
	3 Intel  Management Engine Components	Intel Corporation	1/23/2013	20.4 MB	8.1.0.1252		
	Intel® PROSet/Wireless WiFi Software	Intel Corporation	1/22/2013	165 MB	15.05.7000.1709		
	Intel ® Rapid Storage Technology	Intel Corporation	1/23/2013	18.4 MB	11.6.0.1030		~
	Currently installed programs Total size: 4.40 GB 75 programs installed						

Нажмите "Yes(Y)" для подтверждения удаления программы в появившемся окне, как показано ниже.

9		User Account Control			
	Do you want to allow the following program from an unknown publisher to make changes to this computer?				
	Program name: Publisher: File origin:	G-scan PC Utility Ver 2.0_Setup.exe <b>Unknown</b> Hard drive on this computer			
ي چ	show details	Yes No			
6		Change when these notifications appear			

После подтверждения появится полоса состояния процесса удаления.

Ø			Progra	ams and Features					×
۲	) 🎯 👻 🕆 🧱 🕨 Control P.	anel > Programs > Programs and Features				~ ¢	Search Programs ar	d Features	P
	Control Panel Home View installed updates Turn Windows features on or	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list	and then click Ur	ninstall, Change, or Repair.					
	off	Organize 🔻 Uninstall Change						§== •	0
		Name		Publisher	Installed On	Size	Version		^
		AhnLab Online Security		AhnLab, Inc	4/15/2013	270 MB	4 0 49 486		1
		Canon MF4500w Series		G-scan PC Litility -	InstallShield Wizard	_ 🗆 🗙	.0.0		
		© Chrome ■ Daum ActiveX 컨트롤 - Daum 메일 파일업로	Preparing Se Please wait v	etup while the InstallShield Wizard prep	ares the setup.	22	0.1410.64		ł
		mg Daum 뒷물리이아 I DHTML Editing Component 같 EasyGuide	G-scan PC U rest of the set	tility Setup is preparing the InstallS up process. Please wait.	hield Wizard, which will guide	you through the	2.0001		
		ETDWare PS/2-X64 11.9.5.4_WHQL					9.5.4		
		INISafe SFilter 7.2 (SFilter v1.0)					04.1002		
		Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + H					5.5.0480		
		Intel(R) PROSet/Wireless Software for Bluetoc					.1211.0294		
		1 Intel(R) Rapid Start Technology					.0.1002		
		Intel(R) Smart Connect Technology 3.0 x64					.42.1767		
		Matel (R) WiDi					.40.0		
		Mintel® Management Engine Components					.0.1252		
		Intel® PROSet/Wireless WiFi Software	InstallShield				05.7000.1709		
		Intel® Rapid Storage Technology				Cancel	6.0.1030		~
		GIT Product version: 13.04.1802				Juncor			

Нажмите [Yes] на дополнительные вопросы, если необходимо.

Ø		•	Programs and Features					×
۲	) 🎯 👻 🕆 🔯 🕨 Control P	Panel > Programs > Programs and Features			v ¢	Search Programs an	id Features	,P
	Control Panel Home	Uninstall or change a program						
	View installed updates	To uninstall a program, select it from the list ar	nd then click Uninstall. Change, or Repair,					
	Turn Windows features on or	1.5						
	off	Organize 👻					§== •	0
		Name	Publisher	Installed On	Size	Version		^
		AhnLab Online Security	AhnLab. Inc	4/15/2013				-
		ArcSoft WebCam 4 for LGE	ArcSoft	1/23/2013	270 MB	4.0.49.486		
		Canon MF4500w Series	CANON INC.	3/8/2013		3.9.0.0		
		Chrome	Google Inc.	3/13/2013		26.0.1410.64		
		Daum ActiveX 컨트롤 - Daum 메일 파일업로더	Daum Communications Corp.	3/28/2013				
		Daum 라이브 에이전트	Daum Communications Corp.	3/16/2013				
		🖬 Daum 팟플레이어	Daum Communications Corp.	3/16/2013				
		DHTML Editing Component	Microsoft Corporation	3/14/2013	554 KB	6.02.0001		
		asyGuide	LG Electronics Inc.	1/23/2013				
		RETDWare PS/2-X64 11.9.5.4_WHQL	numero e a sec	1/22/2012	_	11.9.5.4		
		G-scan PC Utility	G-scan PC Utility - InstallS	hield Wizard		3.04.1802		
		INISafe SFilter 7.2 (SFilter v1.0)						
		Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + Hig	Do you want to completely remove the relected app	lication and all of	ite fasturae?	5.5.5.0480		
		Intel(R) PROSet/Wireless Software for Bluetooth	bo you want to completely remove the selected upp		its reactines.	6.1211.0294		
		38 Intel(R) Rapid Start Technology				1.0.1002		
		[ Intel(R) Smart Connect Technology 3.0 x64		Ver	No	0.42.1767		
		🚰 Intel(R) WiDi				5.40.0		
		1 Intel  1 HD Graphics Driver	mer corporation	1/ 20/ 2010	THE MID	17.10.2932		
		35 Intel® Management Engine Components	Intel Corporation	1/23/2013	20.4 MB	8.1.0.1252		
		🛜 Intel @ PROSet/Wireless WiFi Software	Intel Corporation	1/22/2013	165 MB	15.05.7000.1709		
		Intel® Rapid Storage Technology	Intel Corporation	1/23/2013	18.4 MB	11.6.0.1030		~
		Currently installed programs Total	size: 4.40 GB					
		75 programs installed						
		- Aller						

Нажмите "Finish" для окончания процесса удаления программы, как показано ниже.

B			Programs and Fea	tures					×
0	🖻 🍥 🔹 🕆 🛃 🕨 Control Pa	anel > Programs > Programs and Features				v ©	Search Programs an	d Features	ρ
	Control Panel Home	Uninstall or change a program							
	View installed updates	To uninstall a program, select it from the list	and then click Uninstall, Change	e, or Repair.					
6	Turn Windows features on or								
	оп	Organize 🔻						8≡ ▼	0
		Name	Publisher		Installed On	Size	Version		^
		SAhnLab Online Security	AhnLab, Inc		4/15/2013				
		Second Second And A for LGE	ArcSoft		1/23/2013	270 MB	4.0.49.486		
		Canon MF4500w Series	CANON INC.		3/8/2013		3.9.0.0		
		♥ Children ■ Daum ActiveX 컨트롱 - Daum 메일 파일업로	G-scar	PC Utility - InstallShi	eld Wizard		0.1410.04		
		📾 Daum 라이브 에이전트	1000	Uninstall Complete					
		🖬 Daum 팟플레이어	2						
		DHTML Editing Component		InstallShield Wizard has finis	shed uninstalling G	i-scan PC Utility.	2.0001		
		Easyouide	A				954		
		G-scan PC Utility					04,1802		
		INISafe SFilter 7.2 (SFilter v1.0)							
		Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + H					5.5.0480		
		Intel(R) PROSet/Wireless Software for Bluetoc					.1211.0294		
		M Intel(R) Rapid Start Technology					.0.1002		
		Intel(R) Smart Connect Technology 3.0 x04					42.1767		
		M Intel® HD Graphics Driver					7.10.2932		
		38 Intel® Management Engine Components					.0.1252		
		🛜 Intel ® PROSet/Wireless WiFi Software					05.7000.1709		
		Intel® Rapid Storage Technology					6.0.1030		~
		Currently installed programs To		< Back	Finish	Cancel			
		ro programs installed							





### G-scan2 Программа для ПК

АА-4-2. Главное меню

G-Scan и G-Scan2 используют одну и ту же программу. Запустите программу "G-scan PC Utility" дважды кликнув на ярлыке на рабочем столе, когда программа загрузится - появится основное меню.



Три кнопки в основном меню типично для G-scan. И основное меню меняет структуру на 4 кнопки с дополнительными настройками сетевого принтера [Network Printer Setup], как показано ниже, когда вводится серийный номер G-scan2 в меню конфигурации или в процессе обновления.



Значок	Описание
Manual	Загрузка на экран «Руководство пользователя» для справки
Configuration	Различные настройки пользователя, включая серийный номер G- Scan2, сигнализацию и информации о пользователе, которые могут быть изменены.

• Serial Number:	Показывает серийный номер G-Scan2, который сохранен в меню конфигурации.
• Update Expiry :	Дата окончания срока подписки на обновление
	Выбор и загрузка программного обеспечения G-Scan2 с сервера на компьютер через Интернет, а затем обновление диагностических программ на SD карте G-Scan (онлайн).
	Обновление диагностических программ на SD карте G-scan, используя обновления программного обеспечения, которые были скопированы на компьютер при установке программы для ПК (оффлайн).
	Обзор скриншотов, записанных данных и данных осциллографа, сохраненных на карте памяти или жестком диске ПК.
	Настройки сети для прямой печати с помощью принтера, установленного на ПК.
Close (X)	Выход из программы



## 3. Обновление программы онлайн



#### G-scan2 Программа для ПК

АА-4-3. Онлайн обновление

#### Подготовка

Загрузите программное обеспечение G-Scan2 с сервера GIT на ПК через Интернет, а затем загруженное программное обеспечение скпируйте на SD карту.

Перед началом загрузки программного обеспечения убедитесь, что SD карта G-Scan2 вставлена в ПК.

- 1. Выключите питание G-scan и вытащите SD карту из основного блока
- 2. Вставьте SD карту в карт-ридер из комплекта
- 3. Вставьте карт-ридер в USB порт ПК

Используйте SD карту, которая идет в комплекте со сканером, использование SD карт сторонних производителей или подключение SD карты в разъем SD карт ПК может привести к повреждению загруженных файлов.





Убедитесь, что переключатель защиты от записи находится в положении «UNLOCK» перед тем как вставите карту в ПК.

Программа для ПК может работать неправильно, если переключатель защиты от записи стоит в положении «LOCK»



#### Обновление программного обечпечения (онлайн)

Когда SD карта будет правильно установлена в USB порт ПК, используя карт-ридер, нажмите кнопку [Software Update (Online)] для продолжения.



Выберите имя диска, которое назначено SD карте. SD-карта будет опознана как съемный диск в системе Windows, когда она всавлена в USB порт ПК. Проверьте имя диска, присвоенное SD карте с помощью Проводника Windows или Мой Компьютер.



Введите серийный номер G-Scan2, затем Программа для ПК соеденится с сервером GIT и проверит действительность подписки, определит регион, а также приведет перечень марок автомобилей, которые можно загрузить.



Update History	Update History Until 25.10.2013 Request for Extention						
Maker		SD Card Version	Update Version	Size(MB)			
🧹 MainProgram 1	REW	12.10.01.01	12.10.22.01	17.4			
MUDI		12.10.01.01	12.10.22.01	7.7			
🕑 BENZ	HEW	12.10.01.01	12.10.22.01 💌	14.7			
BMW	NEW	12.10.01.01	12,10,22,01	18.4			
CHEVROLET	NEW	12.10.01.01	12.14.22.01 💌	38.7			
CHRYSLER	HEW	12.10.01.01	ic.fo.cc.ol	6.6			
📝 DAIHATSU	NEW	12.10.01.01	12,10,22,01	2.7			
DEMO	NEW	No Data	12,10,22,01	0.9			
FORDAU	NEW	12.10.01.01	16.10.02.01 💌	31.5 💌			
		Update	Close				

При обновлении определяется соответствие региона серийному номеру. Если веденный серийный номер не будет соответствовать региону - сработает защита программ GIT и в списке не будет перечислено ни одного производители, как показано ниже. Поэтому будет не возможно загрузить обновления программного обеспечения

PC UTILITY			€⊗				
Update History		Until 24, 10, 2012 Request for Extention					
Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)				
	Update	Close					

Если введенный серийный номер не зарегистрирован или некорректной, сервер GIT ответит сообщением об ошибке, как показано ниже..



#### Выбор производителя

#### Отметка [NEW]

При скачивании сервер проверяет наличие новых обновлений путем сравнения версий программного обеспечения, содержащихся на карте SD с последними версиями на сервере, а затем добавляет знак [NEW] в конце каждой марки автомобиля, если новые обновления доступны для скачивания.

Если программное обеспечение на карте SD самое последнее, то знака [NEW] не будет и номер версии обновления будет выделен синим цветом. Если программное обеспечение карты SD нуждается в обновлении, то марка автомобиля будет отмечена знаком [NEW] и номер версии будет отображен красным цветом.

PC UTILITY			€⊗
Update History		Until 24.Apr.2	015 Request for Extension
Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01	81.2
AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN	13.04.01.01	13.04.01.01	13.9
MERCEDES BENZ	13.04.01.01	13.04.01.01	29.0
BMW/MINI	13.04.01.01	13.04.01.01	31.6
CHERY	13.04.01.01	13.04.01.01	3.2
CHEVROLET/GMDAEW	13.04.01.01	13.04.01.01	44.8
CHRYSLER/DODGE/JE	13.01.01.01	13.04.01.01	7.7
JAIHATSU	13.01.01.01	13.04.01.01	4.7
DEMO NEW	13.01.01.01	13.04.01.01	2.5 🔻
	Update	Close	

#### Производитель - Выбор / Отмена

Программа для ПК автоматически проверяет производителей, которым нужны обновления. Отметив производителя в списке галочкой, его можно добавить и удалить. Вы можете выбрать производителей, которых вы хотите обновить, и, в то же время, вы можете исключить производителей, которых вы не хотите обновлять.

#### Выбрать все / Отменить все

Если отметить галочкой заголовок таблицы, то будут или выбраны или отменены одновременно все производители.

#### Восстановление старой версии

Если сервер содержит более старые версии, вы можете выбрать и скачать старую версию для каждого производителя в соответствии с вашими предпочтениями.

#### Загрузка обновленных файлов

Когда марка автомобиля и номер версии выбраны, нажмите [Update], чтобы начать процедуру загрузки. Программа для ПК загружает файлы с сервера через интернет, распаковывает скачанные файлы на ПК, затем заменяет файлы на карте SD, копируя и проверяя файлы.

PC UTILITY			•	8	PC					(	• •
Update History		Until 24.Apr.	2015 Request for Extens	ion	Up	date History			Until 24.Apr.2	015 Request for Ex	xtension
Jen Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)		<b>V</b>	Maker		SD Card Version	Update Version	Size(MB)	)
MainProgram1	ite(Online)		81.2	-		lainProgram1	Updat	e(Online)		81.2	-
AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN			13.9			UDI/SEAT/SKODA	/			13.9	
MERCEDES BENZ	Downloadi	Ng	29.0			IERCEDES BENZ		Deleting		29.0	
BMW/MINI			31.6			MW/MINI	1	24		31.6	
CHERY	1/6		3.2			HERY	1	2/6		3.2	
CHEVROLET/GMDAEW	Cancel		44.8			HEVROLET/GMDA	EW	Cancel		44.8	
CHRYSLER/DODGE/JE	1		7.7			HRYSLER/DODGE/	JE			7.7	
JAIHATSU	13.01.01.01	13.04.01.01	4.7		<b>V</b>	DAIHATSU		13.01.01.01	13.04.01.01	4.7	
DEMO 📖	13.01.01.01	13,04.01.01	2.5	-		DEMO		13.01.01.01	13.04.01.01	2.5	-
	Update	Close		2.0>				Update	Close		

				• •		PC UTILITY					• •
	Update History		Until 24.Apr.2	Request for Extension		Update History			Until 24.Apr.	015 Request for E	xtension
<b>V</b>	Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)		Maker		SD Card Version	Update Version	Size(MB	•)
	MainProgram1	ate(Online)		81.2		MainProgram1	Updat	e(Online)		81.2	<b>^</b>
	AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN			13.9		AUDI/SEAT/SKODA	A/V			13.9	
	MERCEDES BENZ	Verifying Copied	Files	29.0		MERCEDES BENZ				29.0	
	BMW/MINI	5/6		31.6		BMW/MINI		Completed		31.6	
	CHERY	3/0		3.2		CHERY		Completed		3.2	
	CHEVROLET/GMDAEW	Cancel		44.8		CHEVROLET/GMD/	NEW	Close		44.8	
<b></b>	CHRYSLER/DODGE/JE			7.7		CHRYSLER/DODGE	/)[			7.7	
	DAIHATSU	13.01.01.01	18.04.01.01	4.7	V	DAIHATSU		13.01.01.01	13.09.01.01	4.7	
V	DEMO .	13.01.01.01	18,04.01.01	2.5 🔻	V	DEMO	NEW	13.01.01.01	13.09.01.01	2.5	-
		Undate	Close					Undate	Close		

Update History			015 Request for Extension
Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01	81.2
AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN	13.04.01.01	13.04.01.01	13.9
MERCEDES BENZ	13.04.01.01	13.04.01.01	29.0
BMW/MINI	13.04.01.01	13.04.01.01	31.6
CHERY	13.04.01.01	13.04.01.01	3.2
CHEVROLET/GMDAEW	13.04.01.01	13.04.01.01	44.8
CHRYSLER/DODGE/JE EP	13.04.01.01	13.04.01.01	7.7
DAIHATSU	13.04.01.01	13.04.01.01	4.7
DEMO	13.04.01.01	13.04.01.01	2.5

#### Удаление производителя из меню

Ненужные или нежелательные марки автомобилей могут быть полностью удалены из меню G-Scan2 меню.

Выберите "Удалить" в списке номера версии из выпадающего меню для марки, которая должна быть удалена, а затем выберите [Update], программное обеспечение, содержащееся на карточке SD удалится и Марка автомобиля не появляется в меню выбора производителя G-Scan2.

Удаленную марку можно будет восстановить при загрузке любой версии ПО с сервера.

Update History			01.5 Request for Extensi
V Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01	81.2
AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN	13.04.01.01	13.04.01.01	13.9
MERCEDES BENZ	13.04.01.01	13.04.01.01	29.0
BMW/MINI	13.04.01.01	13.04.01.01	31.6
CHERY	13.04.01.01	13.04.01.01	3.2
CHEVROLET/GMDAEW	13.04.01.01	13.04.01.01 13.01.01.01	44.8
CHRYSLER/DODGE/JE EP	13.04.01.01	13.04.01.01	7.7
DAIHATSU	13.04.01.01	13.04.01.01	4.7
DEMO	13.04.01.01	13.04.01.01	2.5

Update Close

PC UTILITY			●⊗
Update History		Until 24.Apr.2	01.5 Request for Extension
V Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01	81.2
AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN	13.04.01.01	13.04.01.01	13.9
MERCEDES BENZ	13.04.01.01	13.04.01.01	29.0
BMW/MINI	13.04.01.01	13.04.01.01	31.6
CHERY	13.04.01.01	13.04.01.01	3.2
CHEVROLET/GMDAEW	13.04.01.01	13.04.01.01 13.01.01.01	44.8
CHRYSLER/DODGE/JE EP	13.04.01.01	13.04.01.01	7.7
DAIHATSU	13.04.01.01	13.04.01.01	4.7
DEMO	13.04.01.01	13.04.01.01	2.5 🔻

Update Cle

PC UTILITY			<b>– × – ×</b>
Update History			Request for Extension
Maker	SD Card Version	Update Version	Size(MB)
MainProgram1	13.04.01.01	13.04.01.01	81.2
AUDI/SEAT/SKODA/V OLKSWAGEN	13.04.01.01	13.04.01.01	13.9
MERCEDES BENZ	13.04.01.01	13.04.01.01	29.0
BMW/MINI	13.04.01.01	13.04.01.01	31.6
CHERY NEW	No Data	13.04.01.01	3.2
CHEVROLET/GMDAEW	13.04.01.01	13.04.01.01	44.8
CHRYSLER/DODGE/JE EP	13.04.01.01	13.04.01.01	7.7
DAIHATSU	13.04.01.01	13.04.01.01	4.7
DEMO	13.04.01.01	13.04.01.01	2.5
	Update	Close	

#### История

Нажмите кнопку [Update History] в левом верхнем угла экрана, чтобы посмотреть информацию о последнем обновлении.

date History - Visit the website for deta	iled update history	Until 24.Apr.201	Request for Extens
Title: April 2013 Upda	te Release		
Common			ĺ
1. [OBD2 Generic Code Book	] Function added		
The new OBD2 Generic Code	Book function has been added to	o the G-scan's menu.	
the code descriptions as defined	by SAE J2012 and ISO/DIS150 codes are supported, and the ma	<ol> <li>C and U generic codes and check</li> <li>31 standards.</li> <li>anufacturer specific code</li> </ol>	
definitions are not provided by th	is function.		
RENAULY SPERANZA SSANGY			
TATA LEXUS TOYO	TA TRIALVERSION:		
DRD2 GENERIO			
UD COLLECTION OF			

#### Запрос о продлении

В случае, когда подписка на обновление закончилась или приближается к окончанию, отправьте запрос на продление обновления, нажав на кнопку "Request for Extension". Когда нажмете кнопку, всплывет окно и от вас потребуется ввести контактные данные, как показано ниже. Если запрос подается, сервер GIT автоматически передает контактную информацию уполномоченному местному дистрибьютору в регионе клиента.

PC UTILITY	Request for Extension	●⊗
Update History	For update subscription and support, please contact your local	)14 Request for Extension
Maker	distributor.	Size(MB)
HONDA/ACURA	Name	36.5
HYUNDAI/KIA	Contact	70.8
HYUNDAI/KIA TRUCKBUS	Email Address	8.5
🗌 ІКСО/ЅАІРА	Workshop	33.9
ISUZU		15.0
	Address	1.6
MAHINDRA	Please fill in the blanks if you want to send the request for update	3.1
MAZDA	subscription extension to the local distributor	33.3
MITSUBISHI/PROT	Raquest for Extension Close	81.7 🔻



## 4. Обновление программы оффлайн



АА-4-4. Обновление оффлайн

#### Подготовка

Оффлайн обновление использует для обновления файлы, содержащиеся на DVD, флэш-картах или любых других поддерживаемых устройствах хранения данных, поскольку клиенты и дистрибьюторы в разных странах могут испытывать трудности в использовании онлайн обновлений, которые требуют скоростного подключения к Интернету для быстрой передачи данных.

Пакет обновлений программного обеспечения предоставляется преимущественно на DVD или в виде загружаемой программы каждые 3 месяца, которые распространяются через местного дистрибьютора. Пожалуйста, обратитесь к местному дистрибьютору и спросите о наличии обновлений на DVD, если вы хотите обновить свой G-Scan2 с использованием функции оффлайн обновления.

Разница между онлайн и оффлайн обновлением в том, каким образом файлы передаются на компьютер пользователя.

- При обновлении онлайн файлы на компьютер скачиваются через интернет с сервера GIT
- При обновлении оффлайн файлы на компьютер устанавливаются с DVD (или другого носителя информации)

После того как файлы переданы на компьютер, они должны быть перенесены с ПК на SD-карту для работы на G-Scan2, и эта процедура проходит практически одинаково как для онлайн, так и для оффлайн обновления.

Перед началом загрузки обновления на SD карту G-scan2 проделайте следующее:

- 1. Выключите G-scan и вытащите SD карту из основного блока сканера
- 2. Вставьте SD карту в картридер из косплекта
- 3. Вставьте картпидер в USB порт ПК

Используйте только оригинальную SD карту и картридер, которые поставляются со сканером, а также не вставляйте SD карту напрямую в слот в ПК, это может привести ошибкам в записи файлов.

#### Обновление программы (оффлайн)

Когда карта SD правильно вставлена в USB-порт ПК, используя картридер для SD карт, выберите [Software Update (Offline)], чтобы продолжить..



Дальнейшая процедура работает так же, как и для онлайн обновления.



## 5. Просмотр данных



G-scan2 Программа для ПК

АА-4-5. Просмотр данных

#### Функция просмотра данных

Сохраненные изображения и записанные данные параметров сохранены на SD карте G-Scan2, эти данные можно загрузить на ПК для просмотра, копирования или удаления.

Вставьте SD карту в USB порт ПК используя картридер, а затем нажмите кнопку [Просмотр данных] на компьютере в главном меню программы для ПК.





#### Копиование файлов на ПК и удаление

Записанные файлы сохраненные на SD карте приведены в левой части экрана, а файлы находящиеся на компьютере, приведены в правой часте экрана (отображается как пустая), как показано ниже..

ata Viewer			
• SD Card		• PC	Ĺ
DEMO_Test Car_Passenger Car_TCCS(Engine AT)_20130424_041751.62R			
ScreenCapture_20130423_190017.png			
ScreenCapture_20130423_205501.png			
ScreenCapture_20130423_205506.png	>		
ScreenCapture_20130423_205511.png		_	
ScreenCapture_20130424_003020.png			¥
ScreenCapture_20130424_003033.png			<b>_</b>
Delete	Open	Close	1

Записанные на SD карте файлы можно скопировать на ПК.

Выберите файл с SD карты в списке (правая половина экрана) и нажмите кнопку

Записанные файлы, содержащиеся на ПК или SD карте будут удалены при нажатии кнопки

>>

Delete



### Просмотр изображений

Сохраненные изображения могут быть загружены и просмотрены при открытии файла.

mage Viewer		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
₽ ♦ ?	Diagnosis	
ter and the second seco	DTC Analysis	
***	Dati	
	Model,Type : GRS18# 4GRFSE ECU Part No. : 89661 - 30B30	
~~	Actu	
-70	Special Function	
<b>\$</b> 0	ECU Information Display	
DEMO_Test Car	_Passenger Car_TCCS(EngineAT)_20130424_194536.png <	

Нажмите кнопку < или > для переключения назад и вперед при просмотре изображений.

Im	age Viewer		×
	🖙 📣 🔶 System Search		ñ
	System(1/5)	DTC	
	★TCCS(Engine/AT)	21	
	ABS/VSC/ARS	0	
	SRS Airbag	0	
	★Immobiliser	2	
	Combination meter	0	
			*
			≖
	Start 🔶 List	Restart	
	DEMO_Test Car_Passenger Car_System Search_20010112_225345.png		_

### Просмотр Данных

#### Текстовый и графический режим

Выберите и откройте файл с записанными данными из меню,после этого запустится программа для просмотра файлов GSR и покажет текст на основе параметров, как показано ниже.. Режим отображения можно переключить в графический вид нажатием кнопки

GSRFileViewer				×
n Print CSV Exit				
DEMO_Test Car_Passenger Car_TCCS(Engin	пе	1.1.1		
Data Review (3) Record Start :00:00:00 ····	Cursor Time : 00:0	0:00 () Record	IEnd:00:00:36	
📢 🔍 🕨 🕨 🛨 🛑 🗹 Graph 💠 🖾 Reset Min.Max.	🕒 Go to Trig	File Info	🗐 Items Lis	t
	<b>A</b> 1			
	UN			
F/B Execution Status B1	10.0			
Engine Load Value	10.6	76		
Air Fuel Detie EP Velue P1	50 27 E	۰ ۲		
All Fuel Datio E/D Learning P1	-37.5	70 9/		
	J2.0 8257	70 FDFD		
Vehicle Sneed	22	Km/h		
		i singn		_
Ignition liming (#1)	47.0			^
Intake Air Temperature	21	·U		
Intake Air Quantity	11.88	gm/s		
Infome No.1 Sensor Opening	52.5	% V		
Time After to Engine Start	0.075	¥		
AFE Target Air Fuel Datio B1S1	1 9 4 9	5		
A/F Sensor Voltage B1S1	5 580	v		
Purge VSV Duby Batio	9.500	%		
IG Frequency After DG Eliminating	143	Times		
Driving Distance After DG Eliminating	3078	Km		
Supplemental Device Battery Voltage	37 92	v		
Target Air Fuel Batio	0.268			
	ULEUU			× .

Для того, чтобы выбрать конкретные параметры данных среди списка данных и просматривать их в графическом режиме, установите галочку в начале каждой строки, как показано ниже. Выбранные параметры будут перемещены в верхнюю часть экрана, и наоборот.

Open Print Exit	Open Print Exit
VKYRON_DIESEL 2.0_DATA_0000 Data Review ® Record Start	KYRON_DIESEL 2.0_DATA_0000
센서 명	센서 명
Fuel Temperature	✓ Fuel Temperature
Boost Pressure	Boost Pressure
Airmeter	Airmeter
Boost Pressure(MAP)	☑ Boost Pressure(MAP)
✓ Turbo Valve Drive Duty',0	✓ Turbo Valve Drive Duty',0
EGR Valve Duty	EGR Valve Duty
EGR Demand(MAP)	EGR Demand(MAP)
Pedal Position	Engine Speed
Rail Pressure	Indal Position Talk Demandur
Atmospheric Pressure	
Coolant Temperature	Atmo Engine Speed
Air Temperature	
Battery Voltage	Air Temp
Vehicle Speed	Battery Voltage del Docute
	Vehicle Speed
	Gear Hatio
Engine Tora	Engine Block Noise 1
	Engine Block Noise 2
Engine Speed	Environ Terrer Quantity',0
D B-U Deserver () (AD)	D Ball Decentry (MAD)
	Han Pressure(MAP)
<u> </u>	

Выбранные параметры будут показаны графиками при изменении режима отображения на графический.

Обратите внимание, что одновременно в графическом режиме могут отображаться до 8 параметров.

Open       Print       CSV       Exit         □       Data       Review       DEMO_Test Car_Passenger Car_TCCS(Engine □ 5.0sec/Div. ③       Record Start :00:00:00	Ø Record El File Info	rd :00:00:36
DEMO_Test Car_Passenger Car_TCCS(Engine Data Review 5.0sec/Div. (% Record Start :00:00:00): Cursor Time : 00:00:00 Correction Carteria Carter	() Record E	nd : 00:00:36
	File Info	iu .00,00,30
< 🗲 🖿 🕨 🕨 🕂 🗕 🗇 Text 💠 🖾 Reset Min.Max. 🕀 Go to Trig	File Info	Contraction of the local data
		Items List
	Max: OFF	ON
F/B Execution Status B1	Max: 2 Rear Se	nsor
		*******
2 Rear Sensor	Min:	
100.0 A Engine Load Value	Max: 98.4%	2010-000-0
$A = A = V = \nabla A + \nabla A$		10.6%
	Min: 2.0%	
150 A Colarit Temperature	Max: 187°C	58'C
-40/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Min: -38°C	
	Max. 30.3%	-37.5%
992	Max: 96.9%	
		32.8%
	Min: -94.5%	
	Max: 1592 Irpm	8257rpm
399, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 1 11 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Max: 242km/	
	Max. 242[VII/1	22Km/h
0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Min: 5Km/h	
4		Þ

Добавление, удаление или замена параметров возможна и в графическом режиме отображения, нажав кнопку ______ в правом верхнем углу экрана.



Параметры, которые в настоящее время показаны на графиках обозначены звездочкой (*) в начале строки. Нажмите на параметры, отмеченные звездочкой, чтобы исключить параметры из списка и количество графиков, которые отображаются на экране уменьшится настолько же, и наоборот..

Open         Print         CSV         Exit           DEMO_Test Car_Passenger Car_TCCS(Engine           Data Review         5.0sec/Div. ③ Record Start: 00:00:00	
	5 (2) Record End :00:00:36
Image: state of the state	File Info     Deta     * Engine RPM     * Throttle No.1 Sensc     * Intake Air Quantity     * 02 Senscr Velitage
399, T00.0 // Throttle No.1 Sensor Opening	<ul> <li>Check Engine Lamp</li> <li>F/B Execution Statu</li> <li>Engine Load Value</li> <li>Engine Coolant Terr</li> <li>Air Fuel Ratio F/B V:</li> <li>Air Fuel Ratio F/B Li</li> <li>Vehicle Speed</li> <li>Ionition Timina (#1)</li> </ul>
0.0,	Intake Air Temperati Time After An Engin A/F Target Air Fuel F A/F Sensor Voltage Purge VSV Duty Rat IG Frequency After I Driving Distance Aft
1.275 0 000	Supplemental Devic Target Air Fuel Ratio Throttle Position (EC Throttle Sensor No.; Accelerator Sensor Accelerator Sensor Throttle Motor Output

#### <u>Курсоры</u>

Курсоры доступны только в графическом режиме

Для определения значений параметров на графиках в определенный момент времени используется функция курсора.



После перемещения курсора мыши в любое место на графике и нажатии левой кнопки миши, курсор превращается в красную вертикальную пунктирную линию.

Время, прошедшее до Курсора А указывается в верхней части экрана, как "Время Курсора: 00:02:09"

Кроме того, данные показаний каждого параметра в точке курсора, отображаются в правой части экрана, как показано выше.

Курсор В появляется как синяя вертикальная пунктирная линия при нажатии правой кнопки мыши, и исчезает, когда кнопка нажата снова.

Разница во времени между двумя курсорами указывается в верхней части экрана - "Два курсора: 1:22.3 сек".



Показания каждого параметра в момент времени курсора А отображаются в правой части экрана синим жирным шрифтом..

Отображение Min и Max значений:

Только курсор А: Самые низкие и самые высокие точки, которые появляются на текущем экране.

С курсорами А и Б: Минимальные и максимальные значения, расположенные между курсором А и курсором В.

* Нажмите кнопку ______ для сброса минимального / максимального значения

🖪 Reset Min.Max.

#### Переход к Триггеру

Триггер ссылается на конкретный момент, когда пользователь нажал кнопку Триггера во время записи данных параметров, а при нажатии кнопки ______ мгновенно перемещает курсор в



В текстовом режиме выводятся значения параметров в месте обозначенном триггером

#### Информация о файле

• При нажатии кнопки

всплывает окно с информацией о файле Записанных

Данных.

 Расположение файла на карте SD, размер файла, дата записи, а также информация о проверяемом автомобиле, например: производитель, название модели, тип двигателя.

<b>2</b>	GSRFileViewer	_ 🗆 🗡
Open Print CSV Exit		
Data Review	DEMO_Test Car_Passenger Car_TCCS(Engine L 5.0sec/Div. (3) Record Start :00:00:00 	5 (2) Record End :00:00:36
	🕂 🗕 🔳 Text 💠 🖾 Reset Min.Max. 🕑 Go to Trig 🚺	File Info 🔲 🗏 Items List
	C Check Engine Lamp	Max: OFF ON Min: ON
A	F/B Execution Status B1	Max: 2 Rear Sensor
. 2 Rear Sensor	GSRFileViewer	× 1:
	EWGS2_Record#VCI#DEMO_Test Car_Passenger Car_TCCS(Engine	pc: 96.1% 51.0%
	AI]_2UI3U424_041/51.G2K 264 KBytes	ex: 187C 106°C n: -38°C
99.2 100.0	확인	pc: 96.9% 24.2% n: -93.8%
99.2	Ar Fuel Hatio F/B Learning B1	Max: 96.9% 57.8%
1950/	Engine RPM	Max: 15921rpm 4231rpm
- <u></u>	Vehicle Speed	Max: 242Km/h 186Km/h
	· · · · ·	Min: 11Km/h ▶



# 6. Конфигурация программы для ПК



#### G-scan2 Программа для ПК

АА-4-6.Конф-ция программы для ПК

В меню "Configuration" можно установить оповещение об обновлении программного обеспечения и ввести информацию о пользователе (серийный номер). Запустите программу для ПК и нажмите кнопку "Configuration".





Оповещение об Обновлении это функция при которой компьютер, автоматически входит на сервер GIT и проверяет наличие новых обновлений, а затем информирует пользователя о возможности обновления. Автоматическое оповещение об обновлении может быть включено или отключено в меню, как показано выше..
Если автоматическое оповещение об обновлении включено, то появляется возможность выбрать переодичность проверки обновления, как показано ниже: «Однажды при загрузке", "1 день", "7 дней "и" 15 дней "

PC UTILITY		€⊗
Update Alarm		
Serial Number Input	Automatic Update Alarm Setup	ON
User Information	Notice whenever new update is available	
	<ul> <li>Set Alarm Frequency</li> </ul>	Once when booting
Local Distributor		Once when booting 1 day 7 days 15 days

#### Ввод серийного номера

Введите серийный номер G-Scan2 и нажмите кнопку [Register], чтобы добавить сериный номер в список для последующего использования при заргузке обновлений. После этого Вам не нужно будет каждый раз проверять и вводить серийный номер.

PC UTILITY			€⊗
Update Alarm			
Serial Number Input	* Input your G-Scan serial nur	mber correctly for sof	tware update
User Information	Serial Number	AS624672	Register
Local Distributor	AS624672		
			The second secon
			Delete

Иконка	Описание
Register	Зарегистрировать новый серийный номер
Delete	Удалить зарегистрированный серийный номер

# Внимание

Пожалуйста, обратите внимание, что "ввод серийного номера" это просто функция, которая помогает пользователю выбрать серийный номер из списка, а не вводить его каждый раз. Это функция отличается от функции регистрации продукта, и, помните, что регистрация продукта может быть сделана только уполномоченным местным дистрибьютором.

#### Информация о пользователе

Введите в информацию о компании или автосервисе, эта информация будет использоваться при печати скрин-шотов или сохраненных данных. Введенная информация не передается GIT и не распростроняется.



#### Информация о дистрибьютере

Если сканер был зарегистрирован, вы можете просмотреть информацию об уполномоченном дистрибьюторе, который должен оказывать Вам техническую поддержку и гарантийное обслуживание.



#### Инструкция

Нажмите кнопку [Manual] запустится Проводник Windows, который открое папку, включающуюю файл с руководством пользователя. Руководство поставляется в формате PDF и может быть

открыто программой "Acrobat Reader®". Программу можно установить, скачав с сайта компании Adobe, это бесплатно, а также "Acrobat Reader®" идет на диске в комплекте со сканером.



## G-scan

### 7. Настройка сетевого принетра



#### G-scan2 Программа для ПК

АА-4-7. Настройка сетевого принтера

Используя встроенный модуль Wi-Fi, G-Scan2 способен печатать скрин-шоты через сетевой принтер, подключенный к компьютеру, где установлена программа для ПК. Обратите внимание на три условия ниже:

- 1. ПК, на котором установленна Программа для ПК, должен быть подключен к беспроводной сети.
- 2. Wi-Fi модуль в G-Scan2 должна быть активирован и тоже подключен к беспроводной сети.
- 3. Принтер должен быть установлен на ПК для печати по умолчанию.

Нажмите кнопку [Network Printer Setup] в меню Программы для ПК, как показано ниже.



Выберете между [AutoPrint] и [Deactivate].

#### Автоматическая печать

Позволяет G-Scan2 автоматически обнаружить принтер, подключенный к ПК, так что он может распечатать скрин-шоты по команде пользователя..

#### Отрыть Просмотр Данных

Отключение функции прямой печати по сети. Вместо печати, G-Scan2 запускает программу Просмотра сохраненных данных и показывает скрин-шот на дисплее.



## C-scnn 2





### 5.1. Условия гарантии G-scan2



#### Дополнение

АА-5-1. Условия гарантии G-scan2

При условии неукоснительного соблюдения всех пунктов данного Руководства, производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора G-scan2 (основного блока) в течение 1 (одного) года эксплуатации, начиная с даты покупки конечным потребителем у дилера, в случае выявления дефекта компонентов или сборки.

В течение гарантийного периода производитель покрывает стоимость транспортировки прибора в оба конца от дилера к ремонтной базе производителя, находящейся в Республике Корея и обратно. Транспортировку от конечного потребителя к дилеру и обратно оплачивает потребитель.

Функциональные аксессуары, такие как соединительные кабели и коннекторы подлежат гарантии в течение 1 (одного) года, начиная с даты покупки конечным потребителем у дилера, при отсутствии механических повреждений.

Нефункциональные аксессуары, такие как пластиковый кофр прибора, пластиковый чемодан, печатные материалы, CD и DVD диски, а так же литиево-ионная батарея подлежат гарантии в течение 6 (шести) месяцев, начиная с даты покупки конечным потребителем у дилера, при отсутствии механических повреждений.

НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОСЛЕ ПОКУПКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ G-SCAN И ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ У ДИЛЕРА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИБОРУ, КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН.

Данная гарантия покрывает дефекты, вызванные браком компонентов, или сборки, которые могут проявиться в процессе нормальной эксплуатации прибора.

Гарантия не покрывает возможные неисправности, вызванные использованием неоригинальных частей и аксессуаров, неправильного использования прибора, попадания жидкости, неавторизованного обслуживания, а так же неисправности, наступившие в результате попыток загрузки версий программного обеспечения, не предназначенных для данного прибора, наличия вредоносных программ (черви, трояны и т. п.) на внутренних носителях информации прибора, а так же следов их воздействия; использования неквалифицированным персоналом, использованием в личных целях частных лиц.

Гарантия на прибор может быть прервана или ограничена при обнаружении неисправностей, вызванных чрезмерной загрязненностью оборудования.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным оборудованием.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ БАЗ ДАНЫХ ИЛИ ДРУГОГО НЕПРЕДВИДЕННОГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, ПРОИСТЕКАЮЩЕГО ИЗ-ЗА НАСТУПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ.

Гарантийный ремонт подразумевает ограничение ремонта исключительно заменой комплектующих частей, отладкой прибора для его полной функциональности на базе сервисных станций, организованных у локального дистрибьютора, либо, при необходимости на ремонтной базе производителя при наличии документов подтверждающих дату фактической покупки прибора.

Для получения помощи или технической консультации, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру.



# 5.2. Утилизация использованного оборудования



#### Дополнениие

АА-5-2. Утилизация использованного оборудования

Символ WEEE (Утилизация Электронного и Электрического Оборудования), который показан на рис. 1, нанесен на заднюю панель основного блока. Пожалуйста, имейте в виду, что прибор должен быт утилизирован в соответствии с правилами, принятыми в странах европейского союза.



Данные правила WEEE применяются так же и в странах вне европейского союза, имеющих раздельную систему переработки отходов.

Этот символ, нанесенный непосредственно на изделие, или упаковку, означает, что утилизация данного изделия как бытовой отход невозможна. Вместо этого изделие должно быть направлено на пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Данное действие поможет ограничить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. За дополнительной информацией обратитесь к местному дистрибьютору.